## MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

# **Kikko**

**ES** Español



NECTA
VENDING SOLUTIONS SpA
A company of
N&W GLOBAL VENDING GROUP

Sede legale: Via Roma 24 24030 Valbrembo (BG) Italia Web: www.nwglobalvending.com

Telefono +39 035 606111 Fax +39 035 606460 Trib. Bergamo Reg. Imp. n. 2534 R.E.A. Bergamo n. 319295

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
YHDENMUKAISUUSTODISTUS

Valbrembo, 03/05/2001

Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle direttive: **89/392**, **89/336**, **73/23 CEE** e successive modifiche ed integrazioni.

Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives: 89/392, 89/336, 73/23 EEC and further amendments and integrations.

Déclare que l'appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives: **89/392**, **89/336**, **73/23 CEE** et modifications/intégrations suivantes.

Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den **EWG** Richtlinien **89/392**, **89/336**, **73/23** sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht.

Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las directivas: 89/392, 89/336, 73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas.

Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas **CEE 89/392**, **89/336** e **73/23** e sucessivas modificações e integrações.

Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de **EEG** richtlijnen **89/392, 89/336** en **73/23** en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen.

Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven: **89/392**, **89/336**, **73/23 CEE** och påföljande och kompletteringar.

Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med direktiverne 89/392, 89/336 og 73/23 EU og de senere ændringer og tillæg.

Forsikrer under eget ansvar at apparatet som beskrives i identifikasjonsplaten, er i overensstemmelse med vilkårene i EU-direktivene **89/392**, **89/336**, **73/23** med endringer.

Vahvistaa, että arvokyltissä kuvattu laite vastaa **EU**-direktiivien **89/392**, **89/336**, **73/23** sekä niihin myöhemmin tehtyjen muutosten määräyksiä.

C.E.O

fmudero ONIO CAVO



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

CISQ/IMQ-CSQ QNet and

hereby certify that the organization

# NECTA VENDING SOLUTIONS S.p.A.

Via Roma, 24 - I-24030 VALBREMBO (BG)

Design, manufacturing and sale of for the following field of activities

electronical/electromechanical vending machines

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001

Issued on: 2000 - 03 - 31

Registration Number: IT - 12979

New Sammas

President of CISQ Gianrenzo Prati

Members of IQNet (registered association):

president of IQNet Catherine Neville

Charles Constitution

- ISNet -

AENOR Syain AFAQ France AIB-Vincotte International Belgiuwe APCER Portugal CISQ Italy
CQS Czech Republic DQS Germany DS Doumark ELOT Greece FCAV Brazil HKQAA Hong Kang
ICONTEC Colombia IRAM Argentina IQA Japan KEMA Netherlands RSA-QA Kowe MSZT Hungary NCS Norway
NSAI Ireland OQS Austria PCBC Polend PSB Singapore QAS Australia QMI Canada SFS Finland
SII Israel SIQ Stoventa SQS Switzerland

IQNet is represented in the USA by the following IQNet members: AFAQ, AIB-Vinyotte International, CISQ, DQS, KEMA, NSAI and QMI



# TALIAN CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY SYSTEMS CERTIFICAZIONE ITALIANA DEI SISTEMI QUALITÀ AZIENDALI



CERTIFICATO n. CERTIFICATE n.

evraetoriale od indipendenta 6 enti di certificazione del Sistemi di Selbres aciendali, operanti diacumo

250 è una Federatione

iei settari di propria campetenza.

CISIQ is a multi-sectic; indipendent, non-profit frederation of italian / company management systems ach operating in its own auctor

speciations for the coeffication

a member of IQNet

9130.ZAVE

SI CERTIFICA CHE LI SISTEMA CUALITÀ DI ME MEREBY CERTIFY THAT THE CUALITY SYSTEM OPERATED BY

# NECTA VENDING SOLUTIONS S.p.A.

UNITÀ OPERATIVE OPERATIVE UNITS

Via Roma, 24 - 24030 VALBREMBO (BG)

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD. É CONFORME ALLA NORWA

**UNI EN ISO 9001** 

PER LE SEGUENTI ATTINITÀ CONCERNAGI THE FOLLOWIG ACTIVITIES

apparecchiature elettromeocaniche/elettroniche per la Progettazione, produzione e commercializzazione di electronical/electromechanical vending machines distribuzione automatica e la ristorazione Design, manufacturing and sale of

THE LISE AND THE WALDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RILLES FOR THE CERTIFICATION OF COLIFIMAN QUALITY SYSTEMS L PRESENTE CERTIFICATO É SOSSETTO AL PISPETTO DEL REDOLAMENTO PER LA CORTIPICAZIONE DEI SISTEMI QUALITÀ DELLE AZIENDE

1 Glugno 1994 Prima emissione First issue

31 Marzo 2000 Emissione comente

IMQ - VA.QUINTLANQ.45 - 20138 ML/MO

Qurent issue Quality on periodicials by subodiasts a sorvegilanza annuale e al riceanne complico del Sistema di Qualità con periodicità internale secondo le precedure dell'IMQ S.p.A..

The validity of the certificate is submitted to annual and it remascement el fitte entire Quality System. The validity of the certificate is submitted to annual and it was secondored.

SINCERT

EA: 19

### **INDICE**

	INTRODUCCION	PAG. 2	ES	STADOS DE FUNCIONAMIENTO	PAG. 15
	IDENTIFICACION DEL APARATO	PAG. 2		INTERFAZ DE OPERADOR	PAG. 15
	EN CASO DE AVERIA	PAG. 2		FUNCIONAMIENTO EN USO NORMAL	PAG. 15
	TRANSPORTE Y DEPOSITO EMPLEO DE DISTRIBUIDORES	PAG. 2 PAG. 3	M	ENÚ DEL CARGADOR	PAG. 15
	POSICIONAMIENTO DISTRIBUIDOR	PAG. 3	M	ENÚ DEL TÉCNICO	PAG. 17
	ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION	PAG. 3	IVI		PAG. 18
	ADVERTENCIAS PARA LA UTILIZACION	PAG. 3			PAG. 18
	ADVERTENCIAS PARA LA DEMOLICION	PAG. 3			PAG. 22
CA	RACTERISTICASTECNICAS	PAG.3		TEST	PAG. 22
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	PAG. 4			PAG. 23
	CERRADURA CON COMBINACION VARIABLE	PAG. 5		GSM	PAG. 23
	ACCESORIOS	PAG. 5		MANTENIMIENTO	PAG. 24
	CARGA Y LIMPIEZA	PAG. 6		LIMPIEZA DEL DISTRIBUIDOR DE VASOS	PAG. 25
	INTERRUPTOR DE PUERTA	PAG. 6		SANITACION ANUAL	PAG. 25
	MANTENIMIENTO Y DESINFECCION	PAG. 6	FU	JNCIONES DETARJETA	
M	ANDOS E INFORMACIONES	PAG.6	Y	SEÑALES LUMINOSOS	PAG. 26
	CARGA DE LOS VASOS	PAG. 7		TARJETA DE ACTUACIONES	PAG. 26
	CARGA DEL CAFE	PAG. 7			PAG. 27
	CARGA DE AZUCAR Y PRODUCTOS SOLUBLES	PAG. 7		TARJETA C.P.U.  CONFIGURACION DE TARJETAS ELECTRONICAS	PAG. 27
	DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LOS MEZCLAD	_			PAG. 28
	Y DE LOS CIRCUITOS ALIMENTICIOS	PAG. 7			
	LIMPIEZA DESLIZADERO DE AZUCAR	PAG. 8	Ph	ROGRAMADOR	PAG. 29
	LIMPIEZA SEMANAL DEL GRUPO CAFE	PAG. 8			PAG. 29
	REGENERACION DEL DECALCIFICADOR INTERRUPCION DEL SERVICIO	PAG. 9 PAG. 9			PAG. 29 PAG. 29
			01		
	INSTALACION	PAG. 10	CI	RCUITO HIDRAULICO	PAG. 30
	DESEMBALAJE DEL DISTRIBUIDOR INTRODUCCION DE LAS PLAQUITAS	PAG. 10	RI	ESUMEN MENÚ	PAG. 32
	CONEXION A LA RED HIDRICA	PAG. 10 PAG. 10			
	CONEXION ELECTRICA	PAG. 11	E	SQUEMA ELÉCTRICO	PAG. 53
	INTERRUPTOR DE PUERTA	PAG. 11			
	MONTAJE DEL SISTEMA DE PAGO	PAG. 11			
	LAVADO DE LAS RESINAS DEL DECALCIFICADOR	PAG. 12			
	LLENADO DEL CIRCUITO HIDRAULICO	PAG. 12 PAG. 12			
	INSTALACIÓN EN HILERA	PAG. 12			
FU	INCIONAMIENTO GRUPO CAFE	PAG. 13			
	CICLO DE SUMINISTRO DEL CAFE	PAG. 13			
	CONTROL Y REGULACION DE LOS CALIBRADOS	PAG. 13			
	CALIBRADOS ESTANDAR	PAG. 14			
	REGULACION DEL VOLUMEN DE LA CAMARA DE INFUSION	PAG. 14			
	REGULACION DEL MOLIDO	PAG. 14			
	REGULACION DEL PESO	DAC 44			
	EN GRAMOS DEL CAFÉ REGULACION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA	PAG. 14			
	NEODEAGION DE LA TEINFERATURA DEL AGUA	1 70.14			

### **INTRODUCCION**

La presente documentación constituye parte integrante de los aparatos y debe, por lo tanto, estar siempre junta con los aparatos mismos en todo desplazamiento o cambio de propiedad a los efectos de permitir ulteriores consultaciones por parte de los diferentes operadores.

Antes de proceder a la instalación y al empleo de los aparatos, es necesario leer atentamente y comprender éste manual en relación a las normas de seguridad de la instalación, a las normas de empleo y a las operaciones de mantenimiento.

### El manual está subdividido en tres secciones.

La **primera sección** describe las operaciones de carga y de limpieza ordinaria para realizar en zonas del aparato accesibles sólo con la utilización de la llave de apertura de la puerta y sin el uso de otros utensilios.

La **segunda sección** contiene las instrucciones relativas a una correcta instalación y las informaciones necesarias para aprovechar de la mejor manera las prestaciones del aparato.

La **tercera sección** describe las operaciones de mantenimiento que llevan aparejado la utilización de utensilios para el acceso a zonas potencialmente peligrosas.

Las operaciones descritas en la segunda y tercera sección deben ser ejecutadas sólo por personal con el conocimiento específico del funcionamiento del aparato tanto desde el punto de vista de la seguridad eléctrica como de las normas de higiene.

### IDENTIFICACION DEL APARATO Y DE SUS CARACTERISTICAS

Todo aparato viene identificado por un propio número de matrícula, puesto en la tarjeta de características colocada en la parte interior, sobre el lado derecho.

Dicha tarjeta es la única reconocida por el constructor como reconocimiento del aparato y lleva todos los datos que permiten, al constructor, de proporcionar con rapidez y seguridad, todas las informaciones técnicas como así también proveer a la gestión de los repuestos.

### **EN CASO DE AVERIA**

En la mayor parte de los casos, los eventuales inconvenientes técnicos se resuelven mediante limitadas intervenciones: sugerimos, por lo tanto, de leer atentamente el presente manual, antes de llamar al constructor.

En el caso, en vez, de anomalías o desperfectos no resolvibles, rogamos dirigerse a:

NECTA VENDING SOLUTIONS SpA Via Roma 24 24030 Valbrembo Italy - Tel. +39 035606111

### TRANSPORTE Y DEPOSITO

A los efectos de no causar daños a los aparatos, las maniobras de carga y descarga deberán efectuarse con especial cuidado.

Es posible levantar el aparato, con carretilla elevadora, motorizada o manual, colocando las paletas en la parte inferior del mismo y por el lado claramente indicado por el simbol puesto sobre el embalaje de cartón.

### Se debe evitar, en vez:

- Volcar el distribuidor
- Arrastrar el distribuidor con sogas u otro;
- Levantar el distribuidor agarrandolo por los costados;
- Levantar el distribuidor con lingadas o sogas;
- Sacudir o das golpes al distribuidor o a su embalaje.

Para el depósito es necesario un ambiente seco y con temperaturas variables entre los 0°C y 40°C.


Es importante no sobreponer más aparatos uno sobre el otro y mantener la posición vertical indicada por las flechas sobre el embalaje.

# EMPLEO DE DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS CALIENTES EN CONTENEDORES ABIERTOS

(Ej. vasos de plástico, tacitas de cerámica, garrafas)

Los distribuidores de bebidas en contenedores abiertos deben ser utilizados sólo para la venta y la distribución de bebidas alimenticias obtenidas para:

- infusión de productos tales como café o té;
- reconstitución de preparados solubles o liofilizados;



Dichos productos deben ser declarados por el productor como "aptos para la distribución automática" en contenedores abiertos.

Los productos deben ser consumidos inmediatamente. De ninguna manera deben ser conservados y/o confeccionados para un sucesivo consumo.

Todo otro empleo debe considerarse impropio y, por lo tanto, potencialmente peligroso.

### POSICIONAMIENTO DISTRIBUIDOR

El aparato no debe ser puesto en el exterior, debe ser instalado en locales secos y con temperaturas incluidas entre los 2° y los 32°C y no se puede instalar en ambientes en los cuales se utilizan chorros de agua para la limpieza (por ejemplo: grandes cocinas, etc.).

Para su ligereza, se debe fijar el aparato a una pared con la especial pieza de sujeción y de modo que haya una distancia de 4 cm mínimo entre su parte trasera y la pared, para permitir la regular ventilación. Nunca cubrir el aparato con paños o similares.

Se debe posicionar el aparato de modo que su inclinación máxima no supere los 2°. Eventualmente, nivelarlo utilizando los pies ajustables (ver fig. 12), suministrados con el aparato.

### ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION

La instalación y las sucesivas operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas por personal especializado y practico en el manipuleo del aparato, de acuerdo a las normas vigentes.

El aparato viene entregado desprovisto de sistema de pago. Por lo tanto la responsabilidad de averías al aparato mismo o a cosas y/o a personas a consecuencia de una instalación equivocada del sistema de pago, serán sólo y exclusivamente a cargo del responsable que ha efectuado la instalación.

La integridad del aparato y el respeto de las normas de las correspondientes instalaciones será controlada por lo menos una vez por año por personal especializado.

Los materiales de embalaje serán eliminados respetando el ambiente

### ADVERTENCIAS PARA LA UTILIZACION

Algunas consideraciones para ayudar a respetar el ambiente:

- para la limpieza del aparato utilizar productos biodegradables:
- eliminar de manera apropiada todos los envases de los productos utilizados para la carga y la limpieza del aparato;
- el apagado del aparato durante los momentos de inactividad permitirá un notable ahorro energético.

### ADVERTENCIAS PARA LA DEMOLICION

En el caso que el aparato sea destinado a la demolición, es obligatorio respetar las vigentes leyes para la tutela del ambiente, en especial:

- los materiales ferrosos, plásticos u otros, serán almacenados en depósitos autorizados;
- el material aislante tiene que ser recuperado por empresas especializadas.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Altura	1700 mm.
Altura parte superior levantada	1985 mm.
Anchura	540 mm.
Profundidad	690 mm.
Espacio ocupado puerta abierta	1120 mm.
Peso	114 Kg




Fig. 2

Tensión de alimentación 230 V∼ Frecuencia de alimentación 50 Hz Potencia instalada 1.800 W

### **DISTRIBUIDOR DE VASOS**

Para diámetro del borde superior de 70-71 mm, con autonomía de 490 vasos aproximadamente;

### SISTEMA DE PAGO

La máquina es abastecida con predisposición eléctrica para sistemas con protocolo Executive, BDV, MDB y para el montaje de validadores a 24 V.

Además de el alojamiento para el monedero, están previstos elementos modulares para el montaje (opcional) de los más difundidos sistemas de pago.

### **PRECIOS DE VENTA**

Para cada selección se puede establecer un precio de venta diferente programable;

el calibrado estándar prevé el precio de venta igual para todas las selecciones sin franjas horarias.

### **CAJA MONEDAS**

En plancha aluminada. Tapa y cerradura están disponibles como accesorios.

### **ALIMENTACION HIDRICA**

De la red, con una presión del agua incluida entre 5 y 85 N/cm²

El software del aparato está predispuesto para administrar la alimentación hídrica desde un tanque interno (conjunto opcional).

### **REGULACIONES POSIBLES**

Espresso: molido; dosis café, y agua volumétricas. Instant: dosis café, solubles y agua temporizadas.

### **Temperatura**

Programable por trámite software.

### **DISPOSITIVOS DE ASENSO**

- presencia de vasos
- presencia de agua
- presencia de café
- presencia de grupo café
- vacio de residuos líquidos
- temperatura de funcionamiento alcanzada
- posición boquillas de suministro movibles

### **DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD**

- interruptor de la puerta
- termostato de seguridad de calderas de rearme manual
- atascamiento del flotador air-break
- electroválvula anti-inundación
- flotador de llenado de los residuos líquidos
- control de cortocircuito/interrupción sonda de caldera
- protección temporizada de:

bomba

motorreductor grupo café

suministro café

molinillo

motor de intercambio de columna

- protección térmica de:

motodosificadores

motorreductor grupo café

electroimán desenganche café

bomba

motoagitadores

motor molinillo

- protección con fusibles de:

transformador alimentación tarjeta y monedero (primario y secundario)

### **CAPACIDAD DE LOS CONTENEDORES**

café en granos 3.2 Kg. paletas 450 aprox. vasos 490 aprox.

Para los productos solubles, dependiendo de los modelos, pueden ser instalados contenedores con una capacidad de 3,5 u 11 litros o contenedores de dos compartimientos. La cantidad de producto está expresada en la siguiente tabla:

Dimensión			Compartimiento d	
contenedor It	4.5	11	3.5	7
Café soluble Kg	1.2		0.9	1.8
Leche Kg	1.3	3.2	1.0	2.0
Chocolate Kg	3.1	7.5	2.4	4.8
Azúcar Kg	4.2		3.3	6.6
Té con lemón Kg	4.3		3.4	6.8

### CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

El consumo de energía eléctrica del aparato depende de muchos factores cuales la temperatura y la ventilación del ambiente donde el mismo aparato está ubicado, la temperatura del agua en entrada, la temperatura en la caldera etc. En condiciones medias, es decir:

-temperatura ambiente:	20°	С
- temperatura caldera:	94°	С
- temperatura del agua en entrada:	18°	С
- agua (media) por selección:	93	СС
se han detectado los siguientes consumos d	e ener	gía:
- alcance de la temperatura de ejercicio		Wh
- consumo por cada hora de stand-by		Wh
- consumo por cada suministro (media)		Wh

El consumo de energía calculado sobre los datos promedio especificados arriba deberá considerarse puramente indicativo.

Fig. 3

Algunos modelos están proporcionados con una cerradura de combinación variable.

La cerradura se entrega con dos llaves de color plata para las operaciones normales de apertura y cierre.

Para personalizar las cerraduras es necesario utilizar un juego, disponible como accesorio, que permite cambiar la combinación de la cerradura.

El juego contiene una llave de cambio (negra) de la combinación actual y llaves de cambio (color oro) y de uso (color plata) de la nueva combinación.

Bajo pedido se pueden entregar juegos de llaves de cambio y de uso con otras combinaciones.

Además, los juegos de llaves de uso (color plata) adicionales se pueden solicitar especificando la combinación marcada sobre las mismas llaves.

Normalmente se utiliza sólo la llave de uso (color plata), mientras que la llave para cambiar la combinación (color oro) se puede conservar como segunda llave.


Para las operaciones normales de apertura se recomienda no usar la llave de cambio ya que tal uso podría dañar la cerradura.

### Para cambiar la combinación:

- introducir la llave de cambio (negra) actual y girarla hasta la posición de cambio (muesca de referencia a 120°);
- extraer la llave de cambio actual e introducir la llave de cambio (oro) nueva;
- girar hasta la posición de cierre (0°) y extraer la llave de cambio.

Ahora la cerradura tiene la combinación nueva.

Las llaves de vieja combinación no sirven más para la nueva combinación.



### **ACCESORIOS**

Es posible la instalación de una vasta gama de accesorios para modificar el rendimiento de la maquina:

Los juegos de instalación contienen las instrucciones de montaje y control relativas que tienen que ser esmeradamente observadas para asegurar la seguridad del aparato.

El montaje y las sucesivas operaciones de control deben ser ejecutadas sólo por personal con el conocimiento específico del funcionamiento del aparato tanto desde el punto de vista de la seguridad eléctrica como de las normas de higiene.

# **CARGAY LIMPIEZA**

### INTERRUPTOR DE PUERTA


Abriendo la puerta, un interruptor a tal efecto corta la tensión a la instalación eléctrica del aparato para permitir las operaciones, descritas a continuación, de carga y limpieza ordinaria con total seguridad.

Todas las operaciones que se deben ejecutar con el aparato bajo tensión con la puerta abierta deben ser ejecutadas SOLAMENTE por personal adiestrado e informado de los riesgos específicos que tal condición lleva aparejado.

Para aplicar tensión a la instalación con la puerta abierta, es suficiente introducir la llave en la ranura (ver fig. 4). El cierre de la puerta es posible sólo después de haber sacado la llave y haber bajado la parte superior del aparato.

Fig. 4

- 1 Interruptor de puerta
- 2 Toma siempre bajo tensión (230 V~ 2 A. Max)
- 3 Fusibles de red
- 4 Toma serial RS232
- 5 Pulsador entrada programación
- 6 Pulsador de lavado mezcladores



### **MANTENIMIENTO Y DESINFECCION**

En base a las normas vigentes en el sector de sanidad y seguridad, el operador de un distribuidor automático es responsable de la higiene de los materiales en contacto con alimentos; por lo tanto, debe mantener el aparato de manera de prevenir la formación de bacterias.

A la instalación es necesario efectuar una desinfección completa de los circuitos hidráulicos y de las partes en contacto con los alimentos para eliminar eventuales bacterias que pueden ser formadas durante el almacenamiento.

Se aconseja utilizar productos desinfectantes (productos clorodetergentes o similares) tambien para la limpieza de las superficies que no estan directamente en contacto con los alimentos.

Algunas partes de la máquina se pueden dañar si se utilizan productos detergentes inadecuados.

El constructor declina toda responsabilidad por daños causados por el uso de agentes químicos agresivos o tóxicos

Apagar la máquina antes de ejecutar cualquiera operación de mantenimiento que requiera el desmontaje de piezas.

### MANDOS E INFORMACIONES

En el lado exterior de la puerta (ver Fig. 5) están colocados los mandos y las informaciones para el usuario. Las plaquitas que llevan el menú y las instrucciones para el usuario se suministran junto con la máquina y se deben aplicar durante su instalación.




Fig. 5

- 1 Serradura
- 2 Menú selecciones disponibles
- 3 Preajuste para sistemas de pago
- 4 Display LCD 2x16 caracteres
- 5 Introducción-recuperación monedas.
- 6 Plaquitas de instrucciones
- 7 Espacio para las comunicacciones al usuario
- 8 Hueco de suministro
- 9 Portillo recuperación monedas

Dentro del aparato, sobre el lado derecho del hueco monedero están colocados el pulsador de programación que permite acceder a las funciones del aparato y el pulsador de lavado mezcladores.


### **CARGA DE LOS VASOS**

Para introducir los vasos la primera vez (distribuidor de vasos completamente vacío) hay que:

- cortar la tensión del aparato;
- girar la ménsula hacia afuera, forzando la resistencia del imán de fijación;
- quitar la tapa del contenedor de vasos;
- introducir los vasos en las columnas, excepto la del agujero de distribución;
- connectar la tensión; la columna llena se posiciona automáticamente en el aquiero de distribución;
- introducir los vasos en la columna vacía;
- desenganchar uno o más vasos mediante el pulsador apropiado y volver a colocar la tapa.

La ménsula del distribuidor de vasos tiene una articulación doble que mejora la accesibilidad al distribuidor de vasos, especialmente cuando el aparato está instalado en hilera.


Fig. 6



- 1 Ménsula con articulación
- 2 Palanca para desbloqueo de articulación
- 3 Imán de emplazamiento de ménsula
- 4 Guía ajustable de paletas
- 5 Tapa
- 6 Columna de vasos
- 7 Encolumnador de paletas
- 8 Pulsador de desenganche de los vasos

### CARGA DEL CAFE

Alzar la tapa y llenar el contenedor de café, asegurándose de que el cierre inferior esté completamente abierto (ver fig. 7).



# CARGA DE AZUCAR Y PRODUCTOS SOLUBLES


Sobre cada contenedor está colocada una tarjeta autoadhesiva con las características del producto relativo. Después de alzar la tapa, introducir en cada contenedor los productos de suministrar, teniendo cuidado en no comprimirlos para evitar que se compacten. Asegurarse de que los productos no presenten grumos.

### DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LOS MEZCLADORES Y DE LOS CIRCUITOS ALIMENTICIOS

A la instalación y por lo menos semanalmente, o más frecuentemente en función de la utilización del aparato y de la calidad del agua en ingreso, es indispensable ejecutar una desinfección y limpieza esmeradas de los mezcladores y de los conductos de sumistro de las bebidas solubles para garantizar la higiene de los productos suministrados. Las piezas que se indican aquí abajo deben ser liampiadas:

- cajones de depósito polvo, mezcladores y conducto de distribución de las bebidas solubles;
- tubos y toberas de suministro;
- deslizadero azúcar:
- hueco de suministro.
- Remover (ver Fig. 8) de los mezcladores los embudos de los polvos y los del agua, los conductos, los cajones de los polvos y las ruedas de paletas de las motobatidoras;

Fig. 8



- 1 Conducto de aducción polvos
- 2 Embudo polvos
- 3 Cajon depósito polvos
- 4 Embudo del agua
- 5 Conducto mezclador
- 6 Rueda de paletas del motobatidor
- para destornillar las ruedas de paletas es suficiente bloquear con un dedo el disco montado sobre el eje de la motobatidora;
- limpiar todos los componentes mediante productos detergentes (respetando la dosificación indicada por el productor), teniendo cuidado de remover mecánicamente los residuos y la películas visibles por medio, si necesario, de cepillos;


La desinfección se hace con productos clorodetergentes.

- -hundirlos por 20 minutos aproximadamente en un recipiente que contenga la solución clorodetergente preparada anteriormente:
- volver a montar los conductos de adducción de los productos y los embudos del agua;
- volver a montar los cajones y embudos de los polvos, después de enjuagarlos y secarlos esmeradamente.

# De cualquier modo, después del remontaje de los componentes, es necesario:

- -Entrar en la modalidad "Cargador" para ejecutar el lavado de los mezcladores (ver párrafo relativo) y añadir en los varios embudos algunas gotas de la solución clorodetergente.
- Al finalizar la desinfección, enjuagar muy bien los componentes para remover cada residuo de la solución utilizada.

Fig. 9



### LIMPIEZA DESLIZADERO DE AZUCAR

Sobre los modelos equipados de suministro de azúcar directamente en el vaso, es necesario limpiar periódicamente, con agua caliente, el dispositivo de desenganche del azúcar (ver Fig. 10) ejecutando las operaciones siguientes:

- desenganchar el muelle de retorno;
- elevar la palanca elástica para liberar el pasadaor;
- extraer el pasador y la boquilla de suministro;
- lavar y secar esmeradamente;
- después de la limpieza volver a montar todo siguiendo el orden inverso.





Fig. 10



- 1 Boquilla de suministro azúcar
- 2 Pasador
- 3 Palanca elástica
- 4 Muelle de retorno
- 5 Deslizadero de vasos
- 6 Palanca de desenganche deslizadero de vasos
- 7 Gancho de emplazamiento deslizadero

### LIMPIEZA SEMANAL DEL GRUPO CAFE

Después de cada carga, o por lo menos una vez por semana, limpiar las partes exteriores del grupo café removiendo residuos de polvo especialmente en la zona del embudo del café.

### REGENERACION DEL DECALCIFICADOR

La regeneración de las resinas con cambio ionico, contenidas en el decalcificador, debe ser realizada por lo menos semanalmente o más frecuentemente en relación al grado de dureza del agua de la red hidráulica a la cual el aparato está enlazado (ver la tabla).

Dureza del agua		Número de selecciones		
° Fran.	° Alem.	60 cc.	130 cc.	
10	5,6	25.000	12.500	
20	11,2	12.500	6.000	
25	14	11.000	5.250	
30	16,8	9.400	4.500	
40	22,4	6.300	3.000	
50	28,0	5.500	2.500	


Para efectuar correctamente la regeneración, hay que efectuar las siguientes operaciones:

- quitar el decalcificador del mueble y sacudirlo fuertemente para eliminar las vias preferenciales que se hayan podido formar;
- introducir 1,5 Kg de cloruro sodico (sal de cocina);
- conectar a un grifo la unión portagoma lateral y a un punto de desagüe la unión portagoma central; la dirección del flujo del agua debe ser

### **NECESARIAMENTE**

la indicada en la figura 11

Fig. 11



- 1 Desde el grifo
- 2 A la descarga
- 3 Tapón
- 4 Decalcificador

- regular el flujo de agua de modo que la sal se deshaga completamente en 20 litros de agua en 35 minutos de tiempo aproximadamente;
- durante la regeneración controlar que el decalcificador permanezca siempre lleno de agua, hacendo salir el aire que se haya podido formar;
- una vez concluida la operación, asegurarse de que el agua en salida no sea salada; es aconsejable controlar con los reactivos químicos, la dureza del agua en salida.

### INTERRUPCION DEL SERVICIO

Si, por cualquier razón, la máquina debe estar apagada por un período de tiempo superior a las fechas de vencimiento de los productos, hay que:

- vaciar completamente los contenedores y lavarlos esmeradamente con los productos clorodetergentes que se utilizan para los mezcladores.
- vaciar completamente el dispositivo molinillo-dosificador suministrando café hasta que la máquina indique "vacío".
- vaciar completamente el air-break y la caldera solubles, aflojando el sujetador sobre el tubo relativo.

## **INSTALACION**

La instalación y las posteriores operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas con el **aparato bajo tensión** y entonces por personal especializado, adiestrado al uso del aparato e informado de los riesgos específicos que tal condición comporta.

El aparato debe ser instalado en locales secos, con una temperatura comprendida entre los 2° y los 32° C.

A la instalación es necesario efectuar una desinfección completa de los circuitos hidráulicos y de las partes en contacto con los alimentos para eliminar eventuales bacterias que pueden ser formadas durante el almacenamiento.

### DESEMBALAJE DEL DISTRIBUIDOR

Después de extraer la máquina de su embalaje, verificar que esté integra.

Si no se está seguros, no utilizarla.


Los materiales utilizados para el embalaje (saquetes de plástico, poliestireno celular, clavos, etc.) no se deben dejar al alcance de los niños pues son potenciales fuentes de peligro.

Los materiales de embalaje se deberán eliminar llevándolos a depósitos autorizados dejando que la recuperación de aquellos reciclables la lleven a cabo firmas especializadas. ¡¡Importante!!

Se debe posicionar el aparato de modo que su inclinación máxima no supere los 2°.

Eventualmente, nivelarlo utilizando los pies ajustables (ver Fig. 12) suministrados con el aparato.

Fig. 12



1 - Pie ajustable

### INTRODUCCION DE LAS PLAQUITAS

Las plaquitas que llevan la indicación de las selecciones disponibles se deben introducir durante la instalación en las ranuras apropiadas después de desmontar la tapa.

En función de los modelos, algunos pulsadores podrán no ser utilizados (ver la tabla dosis de selecciones).

### **CONEXION A LA RED HIDRICA**

El distribuidor se debe conectar a la red de agua potable, cuya presión debe estar incluida entre 5 y 85 N/cm².

Hacer salir agua de la red hídrica hasta que no se presente límpida y sin residuos de impuridad.

Conectar, mediante un tubo que sea adecuado para soportar la presión de red y de tipo idóneo para alimentos (diámetro interior de 6 mm mínimo) la red hídrica a la unión 3/4" gas de la electroválvula de entrada del agua (ver fig. 13).

- 1 Unión de entrada 3/4 gas
- 2 Tubo de alimnetación
- 3 Tubo rebosadero




Fig. 13

Es oportuno instalar un grifo en la red hídrica, fuera del distribuidor, en posición accesible.

### **DISPOSITIVO ANTI-INUNDACION**

La electroválvula de entrada del agua (ver Fig. 13) está provista de un dispositivo anti-inundación que bloquea mecánicamente la entrada del agua en caso de anomalía de la electroválvula misma o del mecanismo de control del nivel del agua en la caldera.

Para restablecer el funcionamiento normal proceder de la manera siguiente:

- cortar la tensión del aparato;
- vacíar el agua contenida en el tubo rebosadero;
- cerrar el grifo de la red hidráulica colocado al exterior del aparato;
- aflojar la tuerca de sujeción del tubo de alimentación de la electroválvula para descagar la presión de red restante y luego sujetarla nuevamente (ver fig.13);
- abrir nuevamente el grifo y poner en marcha el aparato.

### **CONEXION ELECTRICA**

La máquina está preajustada para el funcionamiento eléctrico con una tensión monofásica de 230 V~, y protegida mediante fusibles retardados de 15 A.

Antes de conectar la máquina, asegurarse de que los datos que se indican en la placa correspondan a los de red y, en particular, que:

- el valor de la tensión de alimentación deberá estar comprendido entre los límites recomendados para los puntos de conexión;
- el interruptor general esté colocado en posición accesible, sea idóneo para soportar la carga máxima requerida y asegure una desconexión omnipolar de la red, con una distancia de abertura de los contactos de por lo menos 3 mm.

# El interruptor, la toma de corriente y la correspondiente ficha deben ser colocados en una posición accesible.

La seguridad eléctrica de la máquina se puede asegurar sólo si ésta última está correctamente conectada a una instalación de puesta a tierra fiable, como previsto en las normas de seguridad en vigor.

Es necesario verificar este requisito fundamental de seguridad y, en caso de dudas, hacer controlar la instalación por un técnico cualificado.

El cable de alimentación es del tipo con ficha fija. La eventual substitución del cable de conexión debe (ver figura) ser ejecutada sólo por técnicos competentes utilizando sólo cables del tipo HO5 RN-F o HO5 V V-F o bien H07 RN-F con una sección de 3x1,5 mm².




Fig. 14

- 1 Tapa de elevación
- 2 Sujetador de cable
- 3 Cable de red

No se pueden utilizar adaptadores, tomas múltiplas y/ o cables de prolongación.

EL CONSTRUCTOR DECLINA TODA RESPONSABILI-DAD POR DAÑOS CAUSADOS POR LA INOBSERVAN-CIA DE LAS PRECAUCIONES QUE SE INDICAN ARRI-BA.

### INTERRUPTOR DE PUERTA

Cada vez que se abre la puerta, un microinterruptor corta la tensión de la instalación eléctrica del aparato.

Para aplicar tensión a la instalación con la puerta abierta, es suficiente introducir la llave en la ranura (ver fig. 1).

Con la puerta abierta, no se tiene acceso a partes bajo tensión. Dentro del aparato quedan bajo tensión sólo partes protegidas por coberturas y distinguidas por una tarjeta "cortar la tensión antes de remover la cobertura".

Antes de remover estas coberturas es necesario desconectar el interruptor externo.


El cierre de la puerta es posible sólo después de haber quitado la llave del interruptor de puerta y haber bajado la parte superior del aparato.

### MONTAJE DEL SISTEMA DE PAGO

El aparato se suministra sin sistema de pago, por lo tanto, la responsabilidad de daños eventuales al aparato mismo o a cosas/personas, debidos a una instalación errada del sistema de pago, será únicamente de quien ha ejecutado la instalación.

Colocar el monedero, y en función del tipo de monedero utilizado, prestar atención a:

- fijar el monedero en el soporte eligiendo los orificios de fijación más adecuados;
- aflojar el tornillo de fijación y regular el plano inclinado de introducción de monedas en función de la embocadura del monedero;
- aflojar los tornillos de fijación y regular la palanca de apertura del selector.




- 1 Soporte de monedero
- 2 Ajuste del soporte de monedero
- 3 Escuadra de fijación de monedero
- 4 Ajuste del plano inclinado para monedas
- 5 Ajuste vertical del plano inclinado para monedas
- 6 Ajuste del pulsador de recuperación de monedas.

# LAVADO DE LAS RESINAS DEL DECALCIFICADOR (SOLO MODELOS C)

Antes de llenar el circuito hidráulico de la máquina, es necesario ejecutar el lavado de las resinas del decalcificador siguiendo las instrucciones que se indican aquí abajo:

- remover del portagoma del decalcificador el tubo que lo conecta al air-break (ver fig. 16);

Fig. 16



- 1 De la electroválvula de entrada del aqua
- 2 Al air-break
- 3 Tapón
- 4 Depurador
- introducir en el portagoma el tubo del equipamiento base y enviarlo a un tubo de descarga;
- aplicar tensión a la máquina;
- desventar el decalcificador aflojando el tapón roscado, esperar el llenado del agua y volver a apretar el tapón , luego hacer correr algunos litros de agua hasta que ésta no se presente límpida;
- volver a conectar el tubo de conexión del air-break.

### LLENADO DEL CIRCUITO HIDRAULICO

Si, al encendido del aparato, el air-break indica falta de agua por más de 10", el aparato ejecuta automáticamente un ciclo de instalación, es decir:

- el display visualiza
- "INSTALACION"

durante todo el ciclo;

- llenado del air-break y de la caldera solubles;
- (sólo para los modelos expreso) abertura de la electroválvula del café para purgar la caldera y introducir 800 cc de agua.

### N.B.: en caso de falta de agua en la red durante el ciclo de instalación, el aparato se bloquea hasta que llegue el agua o hasta su apagamiento.

La operación deberá ser efectuada manualmente, utilizando la función apropiada del menú "test" en modalidad "técnico", si está colocado el **conjunto (opcional) de alimentación hídrica del tanque interno** o bien como consecuencia de **servicios de mantenimiento** que implican el vaciado de la caldera y no del air-break.

### INSTALACIÓN EN HILERA

El sistema de control del aparato está predispuesto para la conexión en hilera con otros distribuidores automáticos empleando kits a tal efecto.

Esto permite la utilización de un único sistema de pago y de conexión remota (GSM) para varios aparatos.

En el caso de instalación en hilera el aparato puede ser configurado como «Maestro», o sea tomando el control del segundo aparato o como «Esclavo», o sea dejando el control al otro aparato.

La modalidad de funcionamiento en los dos casos es muy diferente.

Este manual describe la utilización del aparato instalado individualmente; para la configuración en hilera, consultar el manual que se halla dentro del kit de conexión.

### **FUNCIONAMIENTO GRUPO CAFE**

### CICLO DE SUMINISTRO DEL CAFE

Cuando se pide una selección de café, el molinillo funciona hasta llenar la cámara del dosificador de café (ver fig.17). Cuando el dosificador es lleno, la dosis de café molido es enviada al grupo café.

El café cae en la cámara de infusión (1) colocada verticalmente (ver fig. 18).

La manivela del motorreductor, enganchada en el disco exterior (2) del grupo, gira 180° haciendo oscilar la cámara de infusión y bajar el pistón superior (3) (ver fig. 18).


La presión de agua hace ceder el resorte de preinfusión (5) y bajar el pistón inferior (4) 4 mm, creando una bolsa de agua que permite disfrutar de manera uniforme la pastilla de café.

Una vez terminado el suministro, durante una pausa de tres segundos, el resorte de preinfusión (5) descarga el agua a través de la 3a vía de la electroválvula de suministro, comprimiendo ligeramente la pastilla de café utilizada.


Después de la rotación completa del motorreductor, se produce la elevación de los pistones y de la pastilla mediante la palanca oscilante (6).

Durante el movimiento de retorno de la cámara de infusión en su posición vertical, el arrastrador, colocado en el embudo del café, impide el desplazamiento de la pastilla de café utilizada haciéndola caer.

El pistón inferior regresa al punto muerto inferior.



- 1 Cámara de infusión
- 2 Disco exterior
- 3 Pistón superior
- 4 Pistón inferior
- 5 Resorte de preinfusión
- 6 Palanca oscilante



- 1 Cámara de infusión
- 2 Disco exterior
- 3 Pistón superior
- 4 Pistón inferior
- 5 Resorte de preinfusión
- 6 Palanca oscilante

# CONTROL Y REGULACION DE LOS CALIBRADOS

Para obtener los mejores resultados relativamente al producto utilizado, se aconseja controlar:

### para el café

la pastilla de café utilizada, que debe ser ligeramente comprimida y húmeda

la granulometría del café molido

el peso en gramos del café molido

la temperatura de suministro

la dosis de agua

### para los productos solubles

el peso en gramos de los productos

la temperaturas de las bebidas

la dosis de agua

En caso de que sea necesario ejecutar variaciones de calibrado, seguir las instrucciones que se indican en los párrafos siguientes.

El peso en gramos de los productos solubles, la dosis de agua y la temperatura se controlan directamente mediante el microprocesador.

Para ejecutar modificaciones, es necesario seguir los procedimientos de programación

### **CALIBRADOS ESTANDAR**

El distribuidor se suministra preajustado con los calibrados que se indican aquí abajo:

- temperatura del café (a la boquilla): 85-89° aprox.;
- temperatura de los solubles (a la boquilla): 75° aprox.;


El calibrado estándar del distribuidor asigna todas las selecciones al mismo precio exprimido en N° de monedas de base.

### REGULACION DEL VOLUMEN DE LA CAMARA DE INFUSION

El grupo café puede funcionar con dosis de café comprimidas de 5,5 hasta 8,5 gr, posicionando correctamente el pistón superior.

Para variar la posición del pistón (ver fig. 19) hay que:

- remover el anillo elástico de su asiento;
- colocar el pistón en las muescas apropiadas, es decir:
  - .muescas menos profundas para cantidades de 5,5 hasta 7,5 gr;
  - .muescas más profundas para cantidades de 6,5 hasta 8,5 gr.



### **REGULACION DEL MOLIDO**

Si se debe variar el grado de molido, accionar oportunamente el tornillo de reglaje del molinillo (ver Fig.20) y más concretamente:

- girarlo en sentido antihorario para obtener un grado de molido más grueso;
- girarlo en sentido horario para obtener una granulación más fina.

Es conveniente efectuar la variación del grado de molido con el motor del molinillo de café funcionando.

NOTA: Después de haber variado el grado de molido, es preciso efectuar por lo menos 2 selecciones para controlar con seguridad la nueva granulometría del café molido:

más fino es el grado de molido, más largo será el tiempo de salida de la bebida café y viceversa.

### REGULACION DEL PESO EN GRAMOS DEL CAFÉ (DOSIS)

La palanca de regulación se puede colocar en una de las seis muescas de referencia recordando que:

- alzando la palanca la dosis aumenta
- bajando la palanca la dosis se reduce
- cada muesca varía la dosis de 0,25 gr. aprox.

Además, girando completamente hacia arriba esta palanca, se puede soltar el diente de la ranura en el regulador de la dosis (ver Fig. 14) y volver a colocarlo en otra ranura para variar el grado medio de molienda de la manera siguiente:

- bajo 6 gr.  $\pm$  0,5 - medio 7 gr.  $\pm$  0,5 - alto 8 gr.  $\pm$  0,5


Para sacar la dosis será suficiente remover el grupo café y utilizar la función apropiada del menú "test" en modalidad "técnico" (ver párrafo correspondiente).

### ¡¡¡Importante!!!

Durante el remontaje del grupo café hay que tener mucho cuidado en el posicionamiento del pistón. Las muescas de referencia en el disco exterior y el cuerpo del grupo deben coincidir (ver fig. 23).

### REGULACION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

La temperatura de la caldera es controlada por el software y puede ser regulada directamente desde el menú.



- Fig. 20
- 1 Molinillo
- 2 Manecilla de ajuste del molido
- 3 Regulador de dosis
- 4 Palanca de regulación dosis
- 5 Muescas de referencia

### **ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO**

El aparato puede encontrarse en tres diferentes estados de funcionamiento. Según el estado del aparato, los pulsadores del teclado indican funciones diferentes.

Los estados posibles se indican en la tabla siguiente:

Los estados posibles se indicari erria tabla siguiente.				
	FUNCIONES			
Uso normal	aceptación monedas suministro elecciones			
Menú del cargador	suministro de prueba mantenimiento D.A.			
Menú del técnico	programación de los varios parámetros			
INTERFAZ DE OPERADOR				
La interacción entre el sistema y el operador se produce a				

través de los siguientes componentes:

- Display de cristales líquidos (LCD) de 2 líneas por 16 caracteres.
- Tablero de pulsadores externo con teclas que en el modo "cargador" y "técnico", asumen las siguientes funciones (ver fig. 21):

### Teclas de CORRIMIENTO " " v "↑":

permiten pasar a la siguiente o precedente opción de menú.

### Tecla de CONFIRMACION "▶":

permite pasar de un menú a un submenú o bien confirmar el dato que está sobre el display.

### Tecla de SALIDA "←":

permite volver de un submenú al menú de nivel superior o bien no confirmar el dato en ese momento activo. Además, permite el paso del modo "técnico" al modo "cargador" y viceversa.




Fig. 21

### **FUNCIONAMIENTO EN USO NORMAL**

Al encendido del aparato, aparece por algunos segundos el mensaje "Kikko" y la versión del software.

El distribuidor efectúa el control de la caldera, de ser el caso efectuando automáticamente el ciclo de llenado, y se pone en estado de utilización normal

Los mensajes del display que visualizan la operación en curso están fijos mientras que la eventual acción requerida al usuario titila; los mensajes pueden ser:

DISPLAY	FUNCION
Seleccionar la bebida	Listo
Distribuidor fuera de servicio	Aparato fuera de servicio
Bebida seleccionada Esperar por favor	Preparación de la bebida
Sacar	Suministro terminado correctamente

### MENÚ DEL CARGADOR

"Estadísticas"

"Precios"

Apretando una vez el pulsador de programación, colocado en el hueco del monedero, el aparato entra en la modalidad "menú cargador"

En el visualizador aparece la primera voz del menú "cargador", que permite ejecutar las funciones indicadas aquí abajo:

Registración de datos

Variación del precio de una

		selección
	"Gestión tubos"	llenado y descarga manual de los tubos para devolución de resto (BDV- MDB)
)	"Temperat. Calderas"	Visualiza la temperatura de las calderas en grados C.
)	"Prueba"	erogación completa erogación sólo de agua erogación sólo de polvo erogación sin accesorios erogación sólo de accesorios
7	"GSM"	puesta a cero de contadores prealarmas

### **ESTADÍSTICAS**

Los datos sobre el funcionamiento del aparato se memorizan tanto en contadores generales como en contadores relativos que pueden ser puestos a cero sin perder los datos totales.

### **STAMPA**

Conectando una impresora (o un equipo terminal) serial RS-232 con velocidad de 9600 Baud, 8 bit de dato, ninguna paridad, 1 bit de parada, con la toma serial colocada en la tarjeta de pulsadores, se pueden imprimir todas las estadísticas, es decir:

### **Totales**

- 1 contador por selección individual;
- 2 contador por franjas;
- 3 contador descuentos;
- 4 contador averías:
- 5 datos monedero.

### Relativos

- 1 contador por selección individual;
- 2 contador por franjas;
- 3 contador descuentos;
- 4 contador averías;
- 5 datos monedero.

Las estadísticas indican también el código de la máquina y la versión del software.

Para conectar la impresora:

- apretar la tecla de impresión de las estadísticas "
  " se visualiza el pedido de confirmación "Confirma?";
- conectar la impresora antes de confirmar;
- apretando la tecla de confirmación "," la impresión inicia.

### **VISUALIZACION**

Apretando la tecla de confirmación "

" se visualizan en secuencia los datos descritos en el párrafo "impresión estadísticas".

### **CANCELACIÓN DE ESTADISTICAS**

Las estadísticas se pueden poner a cero para los relativos contadores de modo global (todos los tipos de datos) o de manera selectiva para:

- selecciones
- averías
- datos de monederos

Apretando la tecla de confirmación "se visualiza destellando el pedido de confirmación "Confirma?". Apretando la tecla de confirmación "se visualiza por

Apretando la tecla de confirmación "

"
" se visualiza por algunos segundos el mensaje "Ejecución" y se ponen a cero las estadísticas.

### PRECIOS DE SELECCIONES

Con esta función es posible variar el precio de venta de cada selección o de todas las selecciones simultáneamente para cada una de las franjas horarias que se pudieran haber definido.

### GESTION DE TUBOS PARA DEVOLUCION DE RESTO

Entrando en la función «Gestión tubos» es posible cargar o vaciar manualmente los tubos para devolución de resto. Confirmando la carga, en el display aparece

"Crédito: ——" que es el valor de dinero en los tubos disponible para ser restituido; introduciendo en el selector la moneda deseada el display incrementa el valor del dinero en los tubos disponible para ser restituido.

Confirmando la descarga de los tubos, es posible establecer sobre cual tubo intervenir. A cada presión de la tecla de confirmación ", se expulsa una moneda del tubo activo.

### **VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA**

Con esta función es posible leer, directamente en °C, las temperaturas detectadas en la caldera.

### **SUMINISTROS DE PRUEBA**

Para los suministros de prueba completos o parciales cada pulsador acciona la selección relativa (ver tabla de dosis selecciones).

NOTA: Para las selecciones a base de expreso, con los suministros parciales de polvo y agua se suministran sólo las añadiduras.

### **PREALARMAS GSM**

El software de control está en condiciones de enviar, vía módem GSM, una señalización de «casi vacío», cuando falta un cierto número (programable) de piezas o de gramos de polvo de un determinado producto. Con esta función se ponen a cero los contadores que administran las prealarmas.

MENÚ DEL	_TÉCNICO		Estadísticas	Contador eléctr.	lectura y cancelación
Apretando el pulsador "—" de la modalidad "Cargador" el aparato entra en la modalidad "Técnico" En el display se visualiza la primera voz del menú progra-				Visualización	Contadores de selección
mación que per	mite ejecutar la	s siguientes funciones:		Borrados	parciales totales
Averías	Lectura prese Borrados	entes			
	Estado lámpa	aras externas		Visualiz. relativas	Contadores de selección
Prog. parámetro	os Cash	Precios Monedero Punto decimal		Borrados relativos	parciales totales
	Selecciones	Dosis de agua Dosis de polvo		Visauliz. maniobras Impresión	de encendido parciales
		Accesorios Estado selección Tecla de selección		Impresiones relativa	as parciales totales
			Prueba	Erogación	completa
	Parámetros D	D.A. Temperaturas de calderas Bidón Tecla de lavado			sólo de agua sólo de polvo sin accesorios sólo de acces.
		Tecla de parada N. erogaciones manten. Lavado automát.		"Funciones espec."	Rotación grupo Deseng. café Vaciado caldera Instalac. manual
		Tiempo giro columna de vasos Ahorro de energía		Autotest	Actuación en secuencia de: motodosificadores
	Display	Idioma Mensaje promoc. Personaliz. de mensajes			motobatidoras desenganche de vasos desenganche de paleta
	Preseleccione	es			lámparas de neón
		Sin vaso Azúcar extra Menos azúcar Más azúcar Menos agua (Mokka) Más polvo			LED de puerta teclas de botonera toberas móviles dosis de café rotac. de grupo lleno residuos
		Menos polvo Expreso	Varios	Datos D.A.	fecha
		Polvo café		Códigos D.A.	installac. código de identificación del
Varios	Jug facilities	definición del número de selecciones			aparato
	Password	habilita la solicitud y define la password		Cód. Gestor	código de identficación del gestor
				Inicialización	J
			GSM	Código Pin	define el código para el módem

Prealarmas

define umbrales reinicialización

### **AVERIAS**

### **LETTURA PRESENTES**

Cuando el display está posicionado en la función "Averías" apretando la tecla de confirmación ""," se visualizan las averías presentes.

Si no hay averías presentes, la presión de la tecla de confirmación "y" visualizará la leyenda "Fin de Averías". Las averías previstas se visualizan en los casos que se indican aquí abajo:

### Falta de agua

Si el microinterruptor del air-break queda cerrado por un minuto, la electroválvula de entrada de agua queda excitada en espera que llegue el agua.

### Caldera

La máquina se bloquea cuando, después de 10 minutos de calefacción desde el encendido o de la última selección, la caldera no haya alcanzado la temperatura de funcionamiento.

### **Boquillas movibles**

Si las boquillas no alcanzan el punto de sumistro, el aparato es deshabilitado.

### Falta de vasos

A la apertura del microinterruptor de falta de vasos se activa el motor que acciona el cambio de columna. Si después de una rotación completa el microinterruptor non es cerrado, la máquina se bloquea.

### **Grupo expreso**

Debida a un bloqueo mecánico del grupo o a falta del grupo. La máquina no se bloquea, pero se deshabilitan las selecciones a base de café.

### Falta de café

Si, después de una molienda de 15 segundos, no se obtiene la dosis de café, las selecciones a base de café se deshabilitan.

### Desanganche café

Si, después de desenganchar la dosis de café molido, el microinterruptor del dosificador de café indica que hay café dentro de la cámara del dosificador, las selecciones a base de café se deshabilitan.

### Contador volumétrico

La cuenta del contador volumétrico no se ha producido dentro de un tiempo máximo.

### Lleno residuos

Después de la intervención del flotador de la bandeja de recolección de los residuos líquidos.

### Air-break

La máquina se bloque a cuando, después de hacer 7 selecciones, el microinterruptor no haya señalado falta de agua.

### Monedero

La máquina se bloquea cuando recibe una impulsión mayor de 2 segundos en una línea del validador o cuando la comunicación con el monedero serial no se produce por más de 30 (protocolo Executive) o 75 (protocolo BDV) segundos.

### **Datos RAM**

Una o varias áreas de la memoria RAM contienen datos alterados que han sido corregidos con los valores por defecto.

El aparato sigue funcionando, pero es preferible proceder a la inicialización ni bien sea posible.

### Tarjeta de máquina

Falta de diálogo entre la tarjeta C.P.U. y la tarjeta de la máquina.

### **PUESTA A CERO**

Confirmando la función todas las averías que pudieran estar presentes se ponen a cero

### PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS

### **CASH**

### PRECIOS DE LAS SELECCIONES

Para cada selección es posible definir cuatro precios diferentes que entran en función según las franjas horarias programadas, si están habilitadas.

Para cada franja horaria (4), los precios pueden ser programados (de 0 a 65.535), sea de modo global (precio igual para todas las selecciones), sea para cada selección.

Por consiguiente, teniendo que vender la mayor parte de los productos al mismo precio será conveniente programar el precio de modo global y luego cambiar el precio de las selecciones con un precio de venta diferente.

### **FRANJAS HORARIAS**

Están previstas cuatro franjas horarias programables para la venta de los productos a precios rebajados.

Las franjas horarias son programables por hora (de 0 a 23) y por minutos (de 0 a 59) de inicio y de finalización.

Si se ingresa el valor 00.00 para inicio y finalización, la franja horaria se deshabilita.

El horario de referencia está dado por un reloj interno programable para:

día/mes/año día semana 1-7

y luego

hora/minutps/segundos

### **MONEDEROS**

Es posible decidir cual de los protocolos por sistema de pago previstos habilitar, y administrar sus funciones. Los sistemas de pago previstos son:

- Executive (minidip SW2 OFF)
- Validatori 24 V
- BDV (minidip SW2 OFF)
- MDB

Eligiendo uno de los sistemas es posible administrar sus funciones.

### **EXECUTIVE**

Para el sistema Executive están previstos los sistemas de pago:

- -Standard
- Price Holding
- -Coges
- U-Key

### **VALIDADORES**

Cuando el display está en la función "Líneas Valid." (programación de líneas) del menú "técnico" es posible variar el valor de las 6 líneas de monedas, de A a F, del validador.

### BDV / MDB

Los menúes de los protocolos BDV y MDB son relativamente símiles. En la siguiente estructura están resaltadas las diferencias.

### Tipo de venta

Permite definir la modalidad de funcionamiento para suministro múltiple o individual. Con el suministro múltiple, el resto no se devuelve automáticamente después de un suministro efectuada correctamente, sino que el crédito queda a disposición para otras erogaciones. Presionando el pulsador recuperación de monedas, el crédito remanente será restituido si su valor es inferior al valor del resto máximo.

### Rechazo resto

Permite habilitar/deshabilitar la restitución del crédito si no han sido efectuadas erogaciones.

Si está activada, esta función impedirá dar el resto hasta que el primero suministro no tuvo lugar. Sin embargo, si un suministro ha fallado por cualquier motivo, si fuera requerido, el resto será pagado.

### Crédito máximo

Esta función permite definir el crédito máximo aceptado.

### Resto máximo

Es posible definir un límite al importe total del resto que el monedero pagará cuando se presiona el pulsador devolución de resto o después de un suministro individual.

El valor puede ser establecido entre 0 y 250 monedas base. El eventual crédito que excede el importe programado con esta función será recaudado.

### Monedas aceptadas

Es posible definir cuales de las monedas reconocidas por el validador deben ser aceptadas.

Para la correspondencia moneda/valor hace falta controlar en el monedero la etiqueta donde se muestra la posición de las monedas.

### Monedas no aceptadas (sólo BDV)

Permite programar el rechazo de una moneda en condición de "importe exacto".

Para la correspondencia moneda/valor hace falta controlar en el monedero la etiqueta donde se muestra la posición de las monedas.

### Inhibición devolución de monedas (sólo MDB)

Permite deshabilitar la restitución de una determinada moneda.

### Pulsadores de distribución (sólo BDV)

Esta función permite habilitar, o no, los pulsadores que están sobre el monedero para descargar las monedas que se hallan en los tubos de devolución de resto.

### Valor "importe exacto" (sólo BDV)

Este dato define la combinación de tubos vacíos que pone a el monedero en la condición de "importe exacto". Las posibles combinaciones de vacío de los tubos están indicadas a continuación. Por motivos de simplicidad la combinación se describe con referencia a los tubos A, B y C, donde el tubo A recibe las monedas de menor valor y el tubo C las monedas de mayor valor.

0 = A o (B v C) 1 AvBvC 2 sólo A y B = 3 Ay(BoC) = 4 sólo A = 5 = sólo A o B (por omisión) 6 AoBoC = 7 sólo A o B = 8 = sólo A o C 9 sólo B e C = 10 sólo B = 11 = sólo B o C 12 sólo C

### Periférica C.P.C. (sólo BDV)

Le comunica a el monedero si alguna periférica fue instalada o sacada de la conexión serial (periféricas tipo C.P.C.-la unidad de verificación por defecto está siempre habilitada).

### Nivel mínimo de tubos

Permite adelantar el aviso al usuario de «Introducir dinero controlado», agregando un número de monedas entre 0 y 15 al número de monedas programado para determinar el estado lleno de los tubos.

### Venta libre (sólo BDV)

La mayor parte de los sistemas de pago con protocolo BDV administra la función de venta libre.

Sin embargo, existen sistemas de pago que no prevén esta función.

En este caso, teniendo que erogar gratuitamente selecciones, es necesario habilitar la venta libre VMC (vending machine control, inhabilitada por defecto) y predisponer en cero el precio de las mismas selecciones.

### Resto inmediato (sólo BDV)

El protocolo BDV prevé que la recaudación del importe relativo a una selección sea recaudado después de que el aparato envía la señal de "Selección lograda".

Habilitando esta función, inhabilitada por defecto, la señal de recaudación se envía al inicio del suministro.

### **PUNTO DECIMAL**

Apretando la tecla de confirmación "

"
" se visualiza el número de la posición del punto decimal, es decir:

- 0 punto decimal deshabilitado
- 1 XXX.X
- 2 XX.XX
- 3 X.XXX

Apretando la tecla de confirmación ", estos valores se visualizan destellando y pueden ser modificados.

### **SELECCIONES**

El menú selecciones está constituido por varios submenúes que permiten establecer los varios parámetros.

### **DOSIS DE AGUA**

Para cada tecla de selección es posible definir la dosis de agua (expresada en impulsos de contador volumétrico para los modelos Espresso y en cc para los modelos instant) para cada producto que compone la misma selección; sobre el display se visualiza el nombre del producto sobre el cual se está actuando.

El tiempo de actuación de la motobatidora puede ser può essere programado.

También es posible establecer el valor del caudal de cada una de las electroválvulas en cc/s (el valor de los cc/s establecido por defecto está dado en la tabla dosis de selecciones) para permitir el cálculo de los cc a erogar.

### **DOSIS DE POLVO**

Para cada tecla de selecciones es posible establecer la dosis de polvo expresada en gramos para cada producto que compone la misma selección; sobre el display se visualiza el nombre del producto sobre el cual se está actuando.

También es posible establecer el valor del caudal de cada uno de los dosificadores en gr/s para permitir el cálculo de los gramos a erogar.

También es posible programar las dosis de un producto de manera "Global", o sea interviniendo sobre todas las selecciones con una única operación.

### **TANQUE**

Permite definir si la alimentación hídrica del aparato proviene de la red o de un tanque interno.

### **ACCESORIOS**

Para cada tecla de selección es posible habilitar, o no, la distribución del azúcar, de la paleta y del vaso.

### **ESTADO DE SELECCIONES**

Para cada tecla de selección es posible definir si debe o no debe ser habilitada.

### ASOCIACION DE TECLAS/SELECCION

Con esta función es posible variar el orden de las selecciones asociadas al teclado.

### PARÁMETROS DE DISTRIBUIDORES

### **TEMPERATURAS**

Con esta función es posible establecer la temperatura de trabajo, expresada en °C, de las calderas efectivamente presentes en el aparato.

Presionando la tecla de confirmación " después de haber elegido la caldera sobre la cual intervenir, el valor de la temperatura titila y puede ser modificado.

### HABILITACIÓN DE LA TECLA DE LAVADO

Con esta función es posible habilitar el funcionamiento del pulsador de lavado mezclador (ver la Fig. 4). Normalmente la tecla está inhabilitada.

### **STOP CAFE**

Esta función permite habilitar o no el funcionamiento de la tecla " de interrupción de selecciones de café durante el funcionamiento normal.

### DEFINICION DE CONTADOR DE REGENERACION.

Es posible visualizar el mensaje

"Regenerar el descalcificador" a la entrada en modalidad "Cargador" después de un número programable de erogaciones.

### LAVADO AUTOMÁTICO

Es posible definir el horario en el cual efectuar un lavado automático de los mezcladores y una rotación de los grupos infusores presentes. Definiendo la hora en 24:00 la función queda inhabilitada (por defecto).

### RETARDO DE ROTACIÓN DE COLUMNA

Con esta función es posible determinar el tiempo de retardo de la parada de la rotación del encolumnador de vasos para compensar las inercias que pudieran existir debido al tipo de vaso.

### **ENERGY SAVING**

Para ahorrar energía eléctrica en los horarios de falta de utilización del aparato, con esta función es posible apagar el calentamiento de las calderas y/o las luces de iluminación externa.

Son programables, sobre una base semanal, 2 franjas horarias de apagado; los días de la semana son identificados mediante un número progresivo (1=lunes, 2=martes, etc.).

Una misma franja no puede incluir días de semanas diferentes.

En el caso que sean definidas erróneamente franjas horarias que se superpongan, el aparato quedará encendido por el período más breve.

Por ejemplo queriendo definir las franjas de energy saving para tener el funcionamiento del aparato de las 07:00 a las 22:00 durante los días de la semana y dejar apagado el aparato el sábado y el domingo se predispondrán, utilizando el correspondiente menú, las franjas como está ilustrado en la siguiente tabla.

día		1	2	3	4	5	6	7
franja 1	inicio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	fin.	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	23.59	23.59
franja 2	inicio	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	00.00	00.00
	fin.	23.59	23.59	23.59	23.59	23.59	00.00	00.00

### **DISPLAY**

### **IDIOMA**

Es posible elegir en cual de los idiomas presentes en la Eprom visualizar los mensajes sobre el display

### HABILITACION DE MENSAJE PROMOCIONAL

Cuando se está en este menú, presionando la tecla de confirmación """ se visualiza si el mensaje está habilitado o no. Con las teclas """ y "" es posible cambiar el estado.

### PREDISPOSICION DE MENSAJE PROMOCIONAL

El mensaje de 4 renglones, puede ser compuesto utilizando las teclas "↑" y "↓" para correr los caracteres disponibles. Con la tecla de confirmación "→" titila el primer carácter que puede ser modificado.

El mensaje se memoriza presionando la tecla ""...

### **PERSONALIZACION DE MENSAJES**

El aparato utiliza mensajes estándares para dar información al usuario durante el funcionamiento normal (por ej. "En función", "Retirar", etc.). Habilitando esta función es posible modificar el mensaje de la misma manera que como se predispone el mensaje promocional. Las modificaciones se memorizan como una copia de los mensajes estándares. Inhabilitando la función, por lo tanto, se visualizarán nuevamente los mensajes estándares mas los mensajes modificados quedarán memorizados.

### **PRESELECCIONES**

Está prevista la posibilidad de habilitar pulsadores de selección para obtener suministros:

- sin vaso;
- con azúcar adicional, o sea una mayor cantidad (programable) de azúcar en todas las selecciones en las cuales es suministrado;
- amargo, o sea sin suministro de azúcar en todas las selecciones en las cuales debería ser suministrado:
- mokka, o sea una reducción de la cantidad de agua (programable) del café.

Es posible utilizar las teclas "-" y "+" para variar la cantidad de azúcar o, como alternativa, de café.

Los LEDs visualizarán el desvío con respecto a la dosis promedio.

- strong/light, o sea una variación de la cantidad de producto (programable) del café.
- expreso, o sea una variación de la cantidad de agua (programable) de las selecciones de café.
- polvo de café, o sea una variación de la cantidad de producto (programable) del café soluble y fresh brew.

Para cada preselección es posible decidir si debe ser habilitada, o no, la tecla a la cual asociarla, la variación del precio de la selección y el porcentaje de variación de la dosis de producto.

### **VARIOS**

### **JUG FACILITIES**

En algunos modelos, provistos de una llave especial, es posible obtener un número de selecciones (programable de 1 a 9, 5 por omisión) sin vaso para llenar una garrafa.

### **PASSWORD**

Es un código numérico de 5 cifras que se solicita para entrar en la programación.

Por omisión el valor de este código está definido en 00000.

### **HABILITACION DE PASSWORD**

Permite habilitar o no la función de solicitud de password para la entrada en programación; por defecto la solicitud de password está inhabilitada.

### **ENMASCARAMIENTO MENÚ DEL CARGADOR**

Con esta función es posible establecer cuales opciones del menú del cargador dejar activas y cuales inhabilitar. Los números de referencia de los menúes no cambian aún si algunos están inhabilitados.

### **TECLAS/SELECCIONES PERSONALIZADAS**

El aparato prevé la posibilidad de memorizar hasta un máximo de cuatro selecciones como alternativa a las 24 estándares.

Con questa funzione è possibile decidere a quale pulsante abbinarle (sostituendo la selezione standard).

### **ESTADISTICAS**

Los datos sobre el funcionamiento del aparato se memorizan tanto en contadores generales como en contadores relativos que pueden ser puestos a cero sin perder los datos totales.

### **CONTADOR GENERAL**

Un contador electrónico memoriza en modo agregado todas las erogaciones efectuadas desde la última puesta a cero

### **VISUALIZACION GENERALES**

Apretando la tecla de confirmación "
"
" se visualizan en secuencia los datos memorizados, o sea:

- 1 contador por selección individual;
- 2 contador por franjas;
- 3 contador descuentos;
- 4 contador averías;
- 5 Datos monedero.

### **PUESTA A CERO GENERALES**

Las estadísticas se pueden poner a cero de modo global (todos los tipos de datos) o de manera selectiva para:

- selecciones
- descuentos-sobreprecios
- averías
- datos de monederos

Apretando la tecla de confirmación "p" se visualiza destellando el pedido de confirmación "Confirma?".

Apretando la tecla de confirmación "p" se visualiza por algunos segundos el mensaje "Ejecución" y se ponen a cero las estadísticas.

### **VISUALIZACION RELATIVAS**

Apretando la tecla de confirmación "
"
" se visualizan en secuencia los datos memorizados, o sea:

- 1 contador por selección individual;
- 2 contador por franjas:
- 3 contador descuentos;
- 4 contador averías;
- 5 Datos monedero

### **PUESTA A CERO RELATIVAS**

Las estadísticas se pueden poner a cero de modo global (todos los tipos de datos) o de manera selectiva para:

- selecciones
- descuentos-sobreprecios
- averías
- datos de monederos

Apretando la tecla de confirmación "p" se visualiza destellando el pedido de confirmación "Confirma?".

Apretando la tecla de confirmación "
"
" se visualiza por algunos segundos el mensaje "Ejecución" y se ponen a cero las estadísticas.

### VISUALIZACION DE CONTADORES

Con esta función es posible habilitar o no la visualización del número total de suministros vendidos desde la última puesta a cero de estadísticas, durante la etapa de encendido del aparato.

### **IMPRESION**

Conectando una impresora serial RS-232 con velocidad de 9600 Baud, 8 bit de estado, ninguna paridad, 1 bit de parada con la toma serial colocada en la placa de pulsadores, se pueden imprimir todas las estadísticas descritas en el párrafo "visualización estadísticas"; las estadísticas indican también el código de la máquina, la fecha y la versión del software.

Las estadísticas pueden ser imprimidas parcialmente o total.

Para conectar la impresora:

- apretar la tecla de impresión de las estadísticas "" se visualiza el pedido de confirmación "Confirma?";
- conectar la impresora antes de confirmar;
- apretando la tecla de confirmación "," la impresión inicia.

### **TEST**

### **EROGACIÓN COMPLETA**

Con esta función es posible obtener una selección completa con la puerta abierta sin introducir el importe correspondiente.

### **FUNCIONES ESPECIALES**

Entrando en la función es posible:

- accionar el grupo de café;
- moler y desenganchar una dosis de café;
- abrir una electroválvula para permitir la entrada de aire en caso de vaciado por trabajos de mantenimiento de la caldera:
- instalación manual de la caldera.

### **AUTOTEST**

La función permite controlar el funcionamiento de los principales componentes del aparato.

Presionando la tecla "" se visualizará "AUTOTEST" titilando.

Con la tecla "•" es posible renunciar a la operación, confirmando con la tecla "•" se da inicio al ciclo de autotest.

En secuencia:

- activación de dosificadores motorizados por 2 segundos
- activación de batidores motorizados por 2 segundos
- desenganche de un vaso
- desenganche de una paleta
- encendido de lámparas de neón
- encendido de los LEDS de puerta
- control de teclado; el aparato visualiza el número del pulsador que debe ser presionado y queda a la espera de la actuación antes de pasar a la tecla siguiente
- Accionamiento/reubicación de las toberas de suministro
- (sólo para modelos expreso) rotación del grupo café, molido y desenganche café cuando se logra la dosis.
- pleno residuos líquidos; el aparato queda a la espera hasta que sea accionado manualmente el microinterruptor pleno residuos líquidos.

### **VARIAS**

En este menú están incluidos algunos submenúes, de utilización menos frecuente, que permiten administrar las funciones descritas a continuación.

### **DATOS DEL APARATO**

### **FECHA DE INSTALACIÓN**

Con esta función se memoriza la fecha corriente del sistema como fecha de instalación.

La fecha se imprime en la extracción de estadísticas.

### PROGRAMACIÓN CÓDIGO MÁQUINA

Cuando el display está en la función "Código de máquina" es posible variar el código numérico de ocho números que identifica la máquina (por omisión en 0).

### PROGRAMACIÓN CODIGO DE GESTOR

Cuando el display está en la función "Código Gestor" es posible variar el código numérico de seis números que identifica grupos de máquinas (por omisión en 0).

### INICIALIZACIÓN

Cuando el display está posicionado en la función "Inicialización", se puede inicializar la máquina restableciendo todos los datos por defecto.

Esta función se debe utilizar en el caso de error de datos en la memoria o de reemplazo del software.

Todos los datos estadísticos se ponen a cero.

Apretando la tecla de confirmación "a" en el visualizador aparece el pedido de confirmación "Confirmar ?". Apretando otra vez la tecla de confirmación "a" se solicitan algunos parámetros, es decir:

### "Modelo"

Es necesario definir si el aparato es Espresso o Instant.

### "País"

entendido como tipo de dosis base para las varias selecciones (por ej. IT café = 45 cc - FR café = 80 cc). Los "paises" previstos son:

IT - FR- . ES.

### "Lay-out"

para cada modelo y tipo de dosis, está prevista una determinada cantidad de combinaciones Pulsadores-Selecciones entre las cuales es posible escoger (las combinaciones previstas para cada lay-out están indicadas en la tabla de dosis de selecciones entregada con el aparato).

### "Tanque"

Entendido como alimentación hídrica del tanque. Puede estar habilitado o inhabilitado (alimentación hídrica desde la red).

Confirmando las opciones se visualiza por algunos segundos el mensaje "Ejecución".

### **GSM**

El software de control está en condiciones de enviar, vía módem GSM, una señalización de aparato averiado o «prealarmas» de «casi vacío», después de un cierto número (programable) de erogaciones de un determinado producto.

### **CÓDIGO PIN**

Con esta función se puede programar el código de identificación que será enviado al módem GSM (opcional) al encendido del aparato.

### **DEFINICIÓN DE UMBRALES**

Con esta función se define el número de suministros después de lo cual se señala, vía módem, una prealarma de "casi vacío" .

### **RESET DE CONTADORES**

Con esta función se ponen a cero los contadores que administran las prealarmas.

## **MANTENIMIENTO**

La integridad del aparato y el respeto de las normas de las correspondientes instalaciones será controlada por lo menos una vez por año por personal especializado.

Apagar la máguina antes de ejecutar cualquiera operación de mantenimiento que requiera el desmontaje de piezas.

Las operaciones descritas más adelante deben ser ejecutadas sólo por personal con el conocimiento específico del funcionamiento del aparato tanto desde el punto de vista de la seguridad eléctrica como de las normas de higiene.

### **GENERALIDAD**

Para asegurar en el tiempo el correcto funcionamiento de la máquina, se deben ejecutar operaciones periódicas de manutención.

Más adelante se indican las operaciones necesarias y los intervalos de tiempo de respetar para su ejecución. Naturalmente, se trata de indicaciones generales pues el mantenimiento depende de las condiciones de utilizo de la máquina (por ejemplo dureza del agua, humedad y temperatura ambiente, tipo de producto utilizado, etc.). Las operaciones que se describen en este manual no comprenden todas las necesarias para el mantenimiento de la máquina.

Hay también operaciones más complicadas (por ejemplo la desincrustación de la caldera) que deberán ser ejecutadas por un técnico que conozca muy bien el distribuidor. Para evitar riesgos de oxidación o ataques químicos en general, hay que limpiar esmeradamente las superficies de acero inoxidable y las pintadas con detergentes neutros (evitar disolventes).

Nunca utilizar chorros de agua para lavar la máquina.

### MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE INFUSION

Cada 10.000 suministros o, de cualquier modo, cada seis meses, es necesario ejecutar un pequeño mantenimiento del grupo café, que se ejecuta de la manera siguiente:

- desconectar del pistón superior el tubo de teflón que conecta la caldera, teniendo cuidado en no perder la guarnición (ver Fig. 23);
- destornillar el botón esférico que fija el grupo a la repisa;
- quitar el grupo café

### Desmontaje del filtro superior


- Remover el anillo elástico de su asiento:
- extraer el pistón del travesaño;
- desmontar el filtro y la guarnición del pistón.

### Desmontaje del filtro inferior

- Aflojar los tornillos A y B hasta que se pueda remover el embudo del café (ver Fig. 23);
- quitar el anillo elástico de fijación del pistón inferior;
- quitar el pistón de la cámara de infusión y desmontar el filtro.

Sumergir por 20 minutos los componentes desmontados del grupo en una solución de agua hirviendo y detersivo para máquinas de café.

Enjuagar muchas veces, secar y volver a montar las piezas, siguiendo el orden inverso, teniendo particular cuidado en:



- 3 Botón esférico de fijación del grupo
- 4 Anillo de fijación del pistón superior
- 5 Anillo de fijación del pistón inferior
- 6 Muescas de referencia
- 7 Perno de la manecilla del motorreductor
- volver a colocar el pistón en las muescas correctas para la dosis de café utilizada (ver párrafo correspondiente);
- hacer coincidir las dos las muescas de referencia y volver a montar el grupo café.

### ¡¡¡Importante!!!

Verificar que el perno de la manecilla del motorreductor se inserta en su asiento.

### LIMPIEZA DEL DISTRIBUIDOR DE VASOS

El distribuidor de vasos es concebido para que se pueda desmontar fácilmente para llevar a cabo los servicios de mantenimiento.

Sin tener que utilizar herramientas es posible desmontar cada una de las columnas del encolumnador de vasos y el anillo de desenganche.





Fig. 24

- 1 Anillo de desenganche de vasos
- 2 Encolumnador de vasos
- 3 Columna extraible
- 4 Engranaje de actuación de microinterruptor
- 5 Soporte de helicoides
- 6 Helicoides de desenganche de vasos



Para la limpieza común no se debe abrir el anillo de desenganche de vasos.

En el caso que se volviera necesario intervenir, durante el montaje se debe prestar atención a:

- alinear la muesca que está en el engranaje de actuación del microinterruptor con la flecha del soporte de helicoides.
- respetar la orientación de los helicoides, según está representado en la figura.

### **SANITACION ANUAL**

Con frecuencia por lo menos anual, o más frecuentemente según el uso del aparato y de la calidad del agua en entrada, es necesario limpiar y desinfectar todo el circuito alimenticio mediante el siguiente procedimiento:

- todos los componentes en contacto con los alimentos, también los tubs, deben ser quitados del aparato y desmontados en piezas;
- todos los residuos y las peliculas visibles deben ser eliminados mecánicamente utilizando, si necesario, escobones y cepillos;
- hundir los componentes por lo menos 20 minutos en una solución desinfectante;
- las superficies internas del aparato deben ser limpiadas con la misma solución desinfectante;
- ejuagar abundantemente y volver a montar las partes.


Antes de poner el aparato en marcha, el mismo procedimiento de desinfección debera ser repetido con los componentes montados según las indicacciones del capítulo "Desinfección de los mezcladores y de los circuitos alimenticios"

### FUNCIONES DE TARJETA Y SEÑALES LUMINOSOS

### TARJETA DE ACTUACIONES


Esta tarjeta (ver la fig. 25) activa, mediante relés, los dispositivos de 230 Vca. Además administra las señales provenientes de las levas y/o microinterruptotres sobre los varios dispositivos y controla la tarjeta de la caldera. La tarjeta es alimentada con 24 Vac.





El software de gestión de la tarjeta es cargado directamente (a través de la puerta RS-232) en el microprocesador.

- LED verde (2) titila durante el funcionamiento normal de la tarjeta;
- LED amarillo (6) indica la tensión de 5 Vcc.
- LED rojo (3) se enciende durante el reset de la tarjeta.
- LED rojo (10) indica el estado de funcionamiento de la resistencia de la caldera Espresso



FUNCION RELE (ver esquema eléctrico)

1. Cañalas da input				
1 - Señales de input 2 - LED verde			ESPRESSO	INSTANT
3 - LED rojo	K1	=	ESC	MD6
4 - No usado	K2	=	MSB	MSB
5 - Conector para programación tarjeta (RS232)	K3	=	MSCB	MSCB
6 - LED amarillo	K4	=	MSP	MSP
7 - Alimentación tarjeta (24 Vac)	K5	=		
8 - No usado	K6	=	LF	LF
9 - Sonda y control de caldera	K7	=	MSU	MSU
10- LED rojo - resistencia de la caldera	K8	=	M	MF4
11- LED rojo (no usado)	K9	=	MF3	MF3
12- Conexión de la tarjeta de expansión	K10	=	MF2	MF2
13- Utilizadores 230 V ~	K11	=	MF1	MF1
14- Utilizadores 230 V ~	K12	=	MDZ	MDZ
15- Utilizadores 230 V ~	K13	=	PM	E4
16- Utilizadores 230 V ~	K14	=	ER	E5
17- No usado	K15	=	E1	E1
18- Conexión "Can Bus"	K16	=	E2	E2
19- No usado	K17	=	E3	E3
20- Fusibles transformador	K18	=	EEA	EEA
21-Transformador alimentación tarjetas y monedero	K19	=		MF5
22-Toma siempre bajo tensión	K20	=	MAC	MD5
23- Fusibles de red	K21	=	MD4	MD4
24-LED	K22	=	MD3	MD3
25- Tarjeta de control de caldera	K23	=	MD2	MD2
26-Relé	K24	=	MD1	MD1
	· 1.	_		11121

### TARJETA DE CONTROL DE CALDERA


Esta tarjeta (ver la fig. 25) controla la resistencia de la caldera de solubles.

### TARJETA C.P.U.

La tarjeta C.P.U. (Central Processing Unit - unidad central de procesamiento -) gobierna la gestión de todos los dispositivos previstos para la configuración máxima y administra las señales de entrada desde el teclado, desde el sistema de pago aparte de administrar la tarjeta de actuaciones.

Los LEDs, durante el funcionamiento, dan las siguientes indicaciones:

- LED verde (3) titila durante el funcionamiento normal de la tarjeta C.P.U.;
- LED amarillo (4) se enciende cuando están los 5 Vcc;
- LED rojo (16) se enciende en el caso que, por cualquier motivo, haya un reset del software.






Fig. 26

11

15

16

17

18

20

21

22

24

- J14 Alimentación de monedero
  - J15 Alimentación de tarieta
  - LED verde run (DL2)
- LED amarillo de 5 Vdc (DL1) 4
  - Conexión LED teclado
  - No usado
    - Led rojo reiniciación CPU (DL3)
    - J3 Input/output
      - J4 No usado
- 10 -J5 Programador (RS232)
  - J6 No usado
- 12 - J7 Can bus
- 13 - Pulsador no utilizado 14
  - J8 Validadores
  - J9 No usado
  - J10 Visor de cristales líquidos LCD
  - J11 Teclado
  - J16 No usado
- J12 Expansión MDB 19
  - Minidip de fijación monederos (SW2)
  - J13 Expansión BDV/EXE
    - Toma serial RS232
- 23 - Pulsador lavado
  - Pulsador puesta a cero averías
- 25 - Tarjeta C.P.U.

# CONFIGURACION DE TARJETAS ELECTRONICAS

Las tarjetas electrónicas están proyectadas para poder ser utilizadas en varios modelos de aparatos.

En caso de sustitución, o para cambiar las prestaciones del aparato, verificar la configuración de las tarjetas y descargar el software que corresponda.

### **ACTUALIZACION DE SOFTWARE**

El aparato está provisto de EPROMs Flash que permiten ser reescritas eléctricamente.

Con un programa especial y un sistema idóneo (Computadora personal o similares) es posible reescribir el software de gestión del aparato sin reemplazar las EPROMs.

### PROGRAMADOR (OPCIONAL)

### TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE SETUP

El programador puede además leer del distribuidor de referencia la programación estableceda y transferirla en otros aparatos.

Estos datos se mantienen también cuando se desconecta el programador gracias a dos baterías Duracell LR03 formato AAA de 1,5 V que se deben sustituir cada 12 meses.

El programador permite memorizar hasta 20 programaciones (set-up) diferentes.

Para distinguir entre los 20 setup disponibles aquellos que contienen datos un carácter especial es visualizado, es decir:


< -> = Setup libre

 $< \square >$  = Setup con datos.

En la escritura de los setup estan disponibles sólo los setup que contienen datos; si ninguno setup contiene datos en el display del programador es visualizado el mensaje "datos no presentes". Para conectar el programador al aparato se debe utilizar el soporte relativo (ver Fig. 27) conectando el cable al conector de la tarjeta C.P.U. (ver Fig 26).

Entonces entrar en modalid "Técnico".

Ahora, introduciendo el programador en su soporte se obtiene una conexión automática y sobre el visualizador aparecera el menu de setup:



### **DATOS TRANSFERIDOS**

Los siguientes datos de programación pueden ser transferidos mediante el programador:


- · Tabla de los precios
- · Precios/Estado selecciones
- · Posición punto decimal
- · Datos de descuento
- . Franjas horarias
- . Parámetros de refrigeración

### **CONFIGURACION DEL IDIOMA**

Se puede modificar la configuración del programador por lo que se refiere al idioma de visualización de los mensajes y poner a cero todos los datos contenidos.

Para activar la modalidad "Configuración programador" hay que ejecutar las operaciones siguientes:

- introducir el programador y encender el aparato;
- esperar 10" y apretar las teclas © y @ del programador; en el visualizador aparecerá la primera función:



CONFIGURACION IDIOMA	CONFIGURACION ITALIANO	CONFIGURACION ¿ Confirmar?
	CONFIGURACION FRANCES	
	CONFIGURACION ALEMAN	
	CONFIGURACION INGLES	
	CONFIGURACION ESPAÑOL	
CONFIGURACION	INICIALIZACION INICIALIZACION	¿ Confirmar ?
CONFIGURACION FIN CONFIG	Salida del menu configuración El software recomienza de la dirección 0000	


(como al encendido)

1 - Conector

Fig. 27

- 2 Soporte
- 3-Programador


### CIRCUITO HIDRÁULICO ESPRESSO



- 1 Electroválvula entrada agua
- 2-Contador volumétrico
- 3 Filtro mecánico
- 4 Air-break
- 5 Grupo café


- 6 Electroválvula solubles
- 7 Caldera café
- 8 By-pass 9 Bomba de vibraciones
- 10 -Flotador lleno residuos líquidos 11 -Decalcificatore (si está previsto)


### **CIRCUITO HIDRÁULICO INSTANT**





- 1 Electroválvula entrada agua
- 2 Electroválvula agua caliente (si está previsto)
- 3 Termostato de seguridad 4 Electroválvula solubles
- 5 Termostato antiebullición
- 6 Flotador caldera


- 7 Contenedor individual
- 8 Compartimiento grande contenedor doble 9 Compartimiento pequeño contenedor doble 10 Serpentina solubles (se prevista) 11 Flotador lleno residuos líquidos













Menú del cargador - Resumen





de la semana: Confirmando el destellantes se fijan consecutivamente día, mes, año, día día de la semana se pasa a la visualización de hora y Confirmando los valores minutos que pueden ser variados y confirmados.

## FRANJAS HORARIAS

X + 1

X - 1

inicio y finalización las franjas destellantes se fijan consecutivamente hora y minutos de horaria. Fijando el valor 24.00 para inicio y finalización franja

Confirmando los valores no se activan.

X + 1


X - 1


TECN >2.1.2 Monederos


+


× + + **-**Fecha: dd/www.gd#
Año ## \$ Hora: hh/pprave/12 Inicio: hh/ppa//////
Fin: hh/s ## \$ 1 TECN >2.1.1.3.2 Franja horaria 1-4 TECN >2.1.1.3.1 Set fecha y hora **←** <u>←</u> + Franjas horarias TECN >2.1.1.3


> 0204 184-00 38














Fijando el valor 24.00 para inicio y finalización las franjas

horaria.

no se activan.


lacktriangledown


0000


• ①


Confirmando los valores destellantes se fijan consecu-


tivamente hora y minutos de inicio y finalización franja























## **MEMORIA ESQUEMA ELECTRICO**


CMI MICRO MANDO DEL MOTOR CMSB EXCENTRICO MOTOR CAIDA DE VASOS CV CONTADOR VOLUMETRICO CV CONTADOR VOLUMETRICO SELECTROVALVULA SOLUBLES EEA VALVULA ENTRADA AGUA ER ELECTROVALVULA SALIDA CAFE EN CONCETORES MONDEDRO EXECUTIVE ESC ELECTROVALVULA SALIDA CAFE EX CONCETORES MONDEDRO EXECUTIVE FA FILTRO ANTIPRASSITARIO FREE INTERRUPTOR DOSIS CAFE INFERRUPTOR DOSIS CAFE INFERRUPTOR COLIDA PALETINAS IP MOTOR CAIDA PALETINAS MSU MOTOR CAIDA PALETINAS ENC SONDA TEMPERATURA CALDERA SOLUBLE EX CONCETORES MONDEDRO EXECUTIVE PB TOMA DE TENSION FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE ID INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE ID INTERRUPTOR PUESTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE IFF INTERRUPTOR VACIO VASOS IP INTERRUPTOR VACIO VASOS IN INTERRUPTOR VACIO VASOS IN INTERRUPTOR VACIO VASOS IN INTERRUPTOR VACIO VASOS IN INTERRUPTOR SILENADO RESIDUOS IN INTERRUPTOR VACIO VASOS INSEN INTERRUPTOR VACIO VASOS INSEN INTERRUPTOR SILENADO RESIDUOS IN INTERRUPTOR VACIO VASOS INSEN INTERRUPTOR SILENADO RESIDUOS IN INTERRUPTOR VACIO VASOS INSEN INTERRUPTOR SILENADO RESIDUOS IN INTERRUPTOR SILEN	SIGLA	DENOMINACION	SIGLA	DENOMINACION
CMSB EXCENTRICO MOTOR CAIDA DE VASOS MSB MOTOR CAIDA VASOS CV CONTADOR VOLUMETRICO MSCB MOTOR CAMBIO COLUMNA VASOS E1 ELECTROVALVULA SOLUBLES MSP MOTOR CAIDA PALETINAS EEA VALVULA ENTRADA AGUA MSU MOTOR DEPLAZIAMIENTO BOQUILLAS ER ELECTROVALVULA SALIDA CAFE NTC SONDA TEMPERATURA ESC ELECTROIMAN CAIDA CAFE NTC SONDA TEMPERATURA ESC ELECTROIMAN CAIDA CAFE NTCS SONDA TEMPERATURA CALDERA SOLUBLE EX CONECTORES MONEDERO EXECUTIVE PB TOMA DE TENSION FA FILTRO ANTIPARASITARIO PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE PL PULSADOR LAVADO ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE PM BOMBA IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS PSB PULSADOR CAIDA VASOS IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE IPF INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE IVB INTERRUPTOR VACIO VASOS RS232 PUERTA SERIAL JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA KC1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE CONTROL KS1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE PULSADORES LF LAMPARA STRC TARJETA DE PULSADORES LF TARJETA DE PULSADORES LF TARJETA DE PULSADORES LF TARJETA DE PULSADOR SULDERA LAMPARA STRC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE) MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPITADOR TACITA MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR	CM1	MICRO MANDO DEL MOTOR	MPU	MICRO INTERRUPTOR POSICION BOQUILLA
E1 ELECTROVALVULA SOLUBLES EEA VALVULA ENTRADA AGUA MSU MOTOR DEPLAZIAMIENTO BOQUILLAS ER ELECTROVALVULA SALIDA CAFE NTC SONDA TEMPERATURA ESC ELECTROIMAN CAIDA CAFE NTCS SONDA TEMPERATURA CONECTORES MONEDERO EXECUTIVE PB TOMA DE TENSION FA FILTRO ANTIPARASITARIO PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE PL PULSADOR LAVADO  ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE PM BOMBA IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS PSB PULSADOR CAIDA VASOS IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE IVB INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA KC1 KLIXON CALDERA CAFE KS1 KLIXON DE SEGURIDAD LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE EXPANSION LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS TR MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA M MOTOR GRUPO CAFE MODE MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE) MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA UPS TARJETA GRUPO FRIO	CMSB	EXCENTRICO MOTOR CAIDA DE VASOS	MSB	
EEA VALVULA ENTRADA AGUA MSU MOTOR DEPLAZIAMIENTO BOQUILLAS ER ELECTROVALVULA SALIDA CAFE NTC SONDA TEMPERATURA ESC ELECTROIMAN CAIDA CAFE NTCS SONDA TEMPERATURA CALDERA SOLUBLE EX CONECTORES MONEDERO EXECUTIVE PB TOMA DE TENSION FA FILTRO ANTIPARASITARIO PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE PL PULSADOR LAVADO ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE PM BOMBA IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS PSB PULSADOR CAIDA VASOS IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE IPF INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE IVB INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA M MOTOR GRUPO CAFE MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE) MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA MDD MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	CV	CONTADOR VOLUMETRICO	MSCB	MOTOR CAMBIO COLUMNA VASOS
ER ELECTROVALVULA SALIDA CAFE  ESC ELECTROIMAN CAIDA CAFE  EX CONECTORES MONEDERO EXECUTIVE  PB TOMA DE TENSION  FA FILTRO ANTIPARASITARIO  PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION  FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE  ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE  IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS  IP INTERRUPTOR PUERTA  INTERRUPTOR LLENADO RESIDUOS  IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA  INTERRUPTOR "JUG FACILITIES"  KULXON CALDERA CAFE  KS1  KLIXON CALDERA CAFE  KSLI  KLIXON DE SEGURIDAD  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS  IF LAMPARA  MOTOR GRUPO CAFE  MOTOMOSIFICADOR AZUCAR  MOTODOSIFICADOR AZUCAR  MOTODOSIFICADOR AZUCAR  MOTODOSIFICADOR AZUCAR  MOTODOSIFICADOR AZUCAR  NTC SONDA TEMPERATURA  SONDA TEMPERATURA  SONDA TEMPERATURA  SONDA TEMPERATURA  SONDA TEMPERATURA  NTCS SONDA TEMPERATURA  PB TOMA DE TENSION  PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION  PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION  PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION  PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION  PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION  NTERRUPTOR VACIO VASOS  RS232  PUERTA SERIAL  CIRCUITO CONTROL MAQUINA  KS1  KLIXON CALDERA CAFE  SM1 TARJETA DE EXPANSION  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS  SP TARJETA DE PULSADORES  LF LAMPARA  STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE  SUC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE  SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  TR TRANSFORMADOR  MD1  MOTODOSADORES SOLUBLES  TX  FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB  TZ CAPTADOR TACITA  MDZ  MOTODOSIFICADOR AZUCAR	E1	ELECTROVALVULA SOLUBLES	MSP	MOTOR CAIDA PALETINAS
ESC ELECTROIMAN CAIDA CAFE  EX CONECTORES MONEDERO EXECUTIVE  FA FILTRO ANTIPARASITARIO  FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE  ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE  IPM BOMBA  IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS  IP INTERRUPTOR PUERTA  INTERRUPTOR ULENADO RESIDUOS  IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA  INTERRUPTOR VACIO VASOS  INTERRUPTOR "JUG FACILITIES"  INTERRUPTOR "JUG FACILITIES"  KLIXON CALDERA CAFE  SM1 TARJETA DE EXPANSION  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS  LF LAMPARA  M MOTOR GRUPO CAFE  MAC MOLINILLO  MAC MOLINILLO  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES  TAD TARJETA GRUPO FRIO  MD2 MOTODOSIFICADOR AZUCAR  M MOTODOSIFICADOR AZUCAR  M MOTODOSIFICADOR AZUCAR  M MOTODOSIFICADOR AZUCAR  M MOTODOSIFICADOR AZUCAR  NTCS SONDA TEMPERATURA CALDERA SOLUBLE  TOMA DE TENSION  PB TOMA DE TENSION  PULSADOR ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA SOLUBLE  NTCS RESISTENCIA CALDERA CAFE  SM1 TARJETA DE CONTROL  MAC MOLINILLO  TR TRANSFORMADOR  TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTODOSIFICADOR AZUCAR  UPS TARJETA GRUPO FRIO	EEA	VALVULA ENTRADA AGUA	MSU	MOTOR DEPLAZIAMIENTO BOQUILLAS
EX CONECTORES MONEDERO EXECUTIVE PB TOMA DE TENSION FA FILTRO ANTIPARASITARIO PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE PL PULSADOR LAVADO ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE PM BOMBA IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS PSB PULSADOR CAIDA VASOS IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE IPF INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE IVB INTERRUPTOR VACIO VASOS RS232 PUERTA SERIAL JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE) MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TRIO	ER	ELECTROVALVULA SALIDA CAFE	NTC	SONDA TEMPERATURA
FA FILTRO ANTIPARASITARIO PIP PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE PL PULSADOR LAVADO  ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE PM BOMBA  IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS PSB PULSADOR CAIDA VASOS  IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE  IPF INTERRUPTOR LLENADO RESIDUOS RCS RESISTENCIA CALDERA SOLUBLES  IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE  IVB INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA  KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL  KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES  LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	ESC	ELECTROIMAN CAIDA CAFE	NTCS	SONDA TEMPERATURA CALDERA SOLUBLE
FREE INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE PL PULSADOR LAVADO ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE PM BOMBA  IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS PSB PULSADOR CAIDA VASOS IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE IPF INTERRUPTOR LLENADO RESIDUOS RCS RESISTENCIA CALDERA SOLUBLES IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE IVB INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA  KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL  KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES  LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	EX	CONECTORES MONEDERO EXECUTIVE	РВ	TOMA DE TENSION
ID INTERRUPTOR DOSIS CAFE IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE IPF INTERRUPTOR LLENADO RESIDUOS RCS RESISTENCIA CALDERA SOLUBLES IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE IVB INTERRUPTOR VACIO VASOS RS232 PUERTA SERIAL JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE) MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR	FA	FILTRO ANTIPARASITARIO	PIP	PULSADOR ENTRADA EN PROGRAMACION
IMSP MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS PSB PULSADOR CAIDA VASOS IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE IPF INTERRUPTOR LLENADO RESIDUOS RCS RESISTENCIA CALDERA SOLUBLES IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE IVB INTERRUPTOR VACIO VASOS RS232 PUERTA SERIAL JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE) MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR	FREE	INTERRUPTOR DE VENTA LIBRE	PL	PULSADOR LAVADO
IP INTERRUPTOR PUERTA RCC RESISTENCIA CALDERA CAFE IPF INTERRUPTOR LLENADO RESIDUOS RCS RESISTENCIA CALDERA SOLUBLES IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE IVB INTERRUPTOR VACIO VASOS RS232 PUERTA SERIAL JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE) MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR	ID	INTERRUPTOR DOSIS CAFE	PM	вомва
IPF INTERRUPTOR LLENADO RESIDUOS RCS RESISTENCIA CALDERA SOLUBLES  IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA RIS CALENTADOR GRUPO CAFE  IVB INTERRUPTOR VACIO VASOS RS232 PUERTA SERIAL  JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA  KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL  KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES  LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR	IMSP	MICRO INTERRUPTOR CAIDA PALETINAS	PSB	PULSADOR CAIDA VASOS
IVA INTERRUPTOR VACIO DE AGUA  RIS CALENTADOR GRUPO CAFE  IVB INTERRUPTOR VACIO VASOS RS232 PUERTA SERIAL  JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA  KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL  KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES  LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	IP	INTERRUPTOR PUERTA	RCC	RESISTENCIA CALDERA CAFE
IVB INTERRUPTOR VACIO VASOS RS232 PUERTA SERIAL  JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA  KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL  KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES  LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	IPF	INTERRUPTOR LLENADO RESIDUOS	RCS	RESISTENCIA CALDERA SOLUBLES
JUG INTERRUPTOR "JUG FACILITIES" SM CIRCUITO CONTROL MAQUINA KC1 KLIXON CALDERA CAFE SM1 TARJETA DE CONTROL KS1 KLIXON DE SEGURIDAD SM2 TARJETA DE EXPANSION LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE) MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	IVA	INTERRUPTOR VACIO DE AGUA	RIS	CALENTADOR GRUPO CAFE
KC1 KLIXON CALDERA CAFE  KS1 KLIXON DE SEGURIDAD  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS  LF LAMPARA  MOTOR GRUPO CAFE  MAC  MOLINILLO  MOTODOSADORES SOLUBLES  TARJETA DE EXPANSION  TARJETA DE PULSADORES  SP TARJETA DE PULSADORES  TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  STRC  TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  TR  TRANSFORMADOR  TX  FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  TZ  CAPTADOR TACITA  MDZ  MOTODOSIFICADOR AZUCAR  TARJETA GRUPO FRIO	IVB	INTERRUPTOR VACIO VASOS	RS232	PUERTA SERIAL
KS1 KLIXON DE SEGURIDAD  LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS  LF LAMPARA  MOTOR GRUPO CAFE  MAC MOLINILLO  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES  MD2 TARJETA DE EXPANSION  SP TARJETA DE PULSADORES  TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  TRANSFORMADOR  TRANSFORMADOR  TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR  TARJETA GRUPO FRIO	JUG	INTERRUPTOR "JUG FACILITIES"	SM	CIRCUITO CONTROL MAQUINA
LCD DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS SP TARJETA DE PULSADORES  LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	KC1	KLIXON CALDERA CAFE	SM1	TARJETA DE CONTROL
LF LAMPARA STRC TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA  M MOTOR GRUPO CAFE SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  MAC MOLINILLO TR TRANSFORMADOR  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	KS1	KLIXON DE SEGURIDAD	SM2	TARJETA DE EXPANSION
M MOTOR GRUPO CAFE  SUC TARJETA UNIDAD PRINCIPAL  TRANSFORMADOR  MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES  TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB  TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR  UPS TARJETA GRUPO FRIO	LCD	DISPLAY DE CRISTALES LIQUIDOS	SP	TARJETA DE PULSADORES
MACMOLINILLOTRTRANSFORMADORMD1MOTODOSADORES SOLUBLESTXFUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)MDBCONECTOR PARA MONEDERO MDBTZCAPTADOR TACITAMDZMOTODOSIFICADOR AZUCARUPSTARJETA GRUPO FRIO	LF	LAMPARA	STRC	TARJETA TRIAC CALEFACCION CALDERA
MD1 MOTODOSADORES SOLUBLES TX FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)  MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	М	MOTOR GRUPO CAFE	SUC	TARJETA UNIDAD PRINCIPAL
MDB CONECTOR PARA MONEDERO MDB TZ CAPTADOR TACITA  MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	MAC	MOLINILLO	TR	TRANSFORMADOR
MDZ MOTODOSIFICADOR AZUCAR UPS TARJETA GRUPO FRIO	MD1	MOTODOSADORES SOLUBLES	TX	FUSIBLE RETARDADO (X=CORRIENTE)
	MDB	CONECTOR PARA MONEDERO MDB	TZ	CAPTADOR TACITA
MF1 MOTOAGITADORES SOLUBLES  VENT  VENTILADOR	MDZ	MOTODOSIFICADOR AZUCAR	UPS	TARJETA GRUPO FRIO
	MF1	MOTOAGITADORES SOLUBLES	VENT	VENTILADOR

















 -

 -

 -

El Constructor se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características de los aparatos presentados en esta publicación; además, declina toda responsabilidad por las eventuales inexactitudes imputables a errores de imprenta y/o transcripción contenidas en la misma.  Las instrucciones, los dibujos, las tablas y las informaciones en general contenidos en este publicación sor de tipo reservado y no se pueden reproducir, completamente o en parte, ni comunicar a terceros sin la autorización escrita del Fabricante, el cual tiene la propiedad exculsiva.
EDITION 02 04 CODE: H 184E 00